

Fietsinstructiekaart Chariot



Ga goed voorbereid op pad! Lees vóór gebruik deze kaart door en maak altijd éérst een testrit.

Zet bij het verlaten de fiets altijd op slot!



1. Zadelhoogte instellen

Door middel van het hendeltje onder het zadel kan deze in hoogte versteld worden. Indien het bereik niet volstaat, gebruik dan de snelspanner. Deze bevindt zich aan het eind van de zadelpen.



2. Inschakelen elektrisch systeem

Schakel het elektrisch systeem in door de rode knop op de accu 3 sec. in te drukken. Druk de aan/uit knop op het display in om het elektrisch systeem & de accu uit te schakelen. De verlichting gaat automatisch aan bij het inschakelen van het elektrisch systeem.



3. Parkeerrem

Het vergrendelen van de parkeerrem doe je door de zwarte hendel naar beneden te drukken en vervolgens de remhendel in te knijpen. Ontgrendel de parkeerrem door eerst de rode hendel in te drukken en deze vervolgens samen met de zwarte hendel naar boven te draaien naar de beginpositie.



4. Motorfuncties (vanuit stilstand)

Wegrijdhulp: knijp de linker remgreep in en gebruik de gashendel.

Bij het loslaten van de remgreep rijdt de fiets vooruit.

Achteruit rijden: druk de rode knop in en gebruik de gashendel.



5. Knipperlicht bedienen

Bij het linker handvat zit de bediening voor de knipperlichten. Door middel van de zwarte schakelaar kan de alarmlichtfunctie worden bediend.



6. Bakslot

Het bakslot kan bediend worden door de draaiknop tegen de klok in te draaien. De klep is vergrendeld bij het sluiten. Gebruik de sleutel om de bak op slot te doen.