

SNABBA CHECKLISTAN



Kontrollområde	Kontrollpunkt/mått	Drivers manual bild	kommentar
1 A Koppling slitage	VBG 750/795/795VR A: ej mer än <45,7mm B: ej mindre än >42,5mm C: ej mindre än >55,0mm D: markering på slitklack		www.vbg.se manual
1 B Koppling slitage	VBG 760 A: ej mer än <49,5mm B: ej mindre än >44,8mm C: ej mindre än >55,0mm		www.vbg.se manual
2 A Låsstift, hyttsignal	Säkerhet låsstift Låsstift sticker ut synligt rött vid öppen koppling, röd lampa visas i hytten		www.vbg.se manual
2 B Låsstift, hyttsignal	Säkerhet låsstift Låsstift åker in vid stängd koppling, grön lampa visas i hytt		www.vbg.se manual
3 A Dragbalk/ gavlar/ dragstång	Synliga skador: Deformationer, sprickor eller andra skador?		www.vbg.se manual
3 B Dragbalk/ gavlar	Åtdragningsmoment: M14 163 Nm, 10.9 M16 250 Nm, 10.9 (M16 MB 225 Nm)		www.vbg.se manual
3 C Dragstång Multi och Multi XF	Åtdragningsmoment: M14 125 Nm, 8.8 M16 195 Nm, 8.8 M27 600-650 Nm		www.vbg.se manual
4 A Dragögla Svensk standard 57	Slitage ögla D-mått ej mer än 59,5 mm		www.vbg.se manual
4 B Dragögla Svensk standard 57	Slitage ögla T-mått ej mindre än 19 mm		www.vbg.se manual