

Anwendungsbuch

Roburbox100

Schnittstelle Anlagenkontrolle



AUSGABE: 09/2007

Code: D-LBR465

Dieses Handbuch wurde von der Firma Robur S.p.A. erarbeitet und gedruckt. Die auch nur teilweise Vervielfältigung dieses Handbuches ist verboten.

Das Original ist bei der Firma Robur S.p.A. archiviert.

Jeder andere Gebrauch des Handbuches als das persönliche Nachschlagen muss vorab durch die Firma Robur S.p.A. genehmigt werden.

Vorbehaltlich der Rechte der rechtmäßigen Hinterleger von eingetragenen Warenzeichen, die in dieser Veröffentlichung aufgeführt werden.

Mit dem Ziel, die Qualität ihrer Produkte zu verbessern, behält sich die Firma Robur S.p.A. vor, ohne vorherige Ankündigung die Daten und Inhalte dieses Handbuches zu verändern.

EINLEITUNG

Dieses "Anwendungshandbuch RB100" enthält einige Anlagenbeispiele, die die Schnittstelle RB100 (Robur Box) verwenden.



Zum Nachschlagen in diesem Handbuch ist die Kenntnis der Produkte von Robur erforderlich, da einige Informationen vorausgesetzt werden, die in den spezifischen Produkthandbüchern enthalten sind, auf die in diesem Heft Bezug genommen wird.

Im Besonderen ist das Handbuch gerichtet an:

- an die Projektanten zum Entwurf von Systemen, die die Schnittstelle RB100 verwenden;
- an die Elektroinstallateure f
 ür das Ausf
 ühren einer korrekten Installation der Ger
 äte von Robur;
- an die Installateure und zugelassenen Technischen Kundendienststellen von Robur (CAT) für die richtige Konfiguration.

Die in diesem Handbuch aufgeführten Beschreibungen beziehen sich auf:

- die Schnittstellenvorrichtung RB100 Version 1.000;
- auf die Geräte von Robur der Version 3.000 oder höher;
- auf das digitale Steuerpult (DDC) der Version 4.000 oder höher.

Inhaltsverzeichnis

Das Handbuch gliedert sich in 4 Abschnitte:

Der ABSCHNITT 1 liefert einige Angaben zu den Funktionen der Geräte Robur in besonderen Anwendungen.

Der ABSCHNITT 2 liefert einige Anlagenbeispiele, die die Schnittstelle RB100 zur Bereitstellung von Warmwasser für sanitäre Zwecke verwenden. In diesem Abschnitt befinden sich der Anschlussplan und eine Abbildung mit der Anlagenkonfiguration.

Der ABSCHNITT 3 liefert einige Anlagenbeispiele, die die Schnittstelle RB100 zur Steuerung von Heizung und Klimatisierung ohne TWW verwenden. In diesem Abschnitt befinden sich der Anschlussplan und eine Abbildung mit der Anlagenkonfiguration.

La ABSCHNITT 4 liefert einige als "Spezial-Anlagen" bezeichnete Anlagenbeispiele, die die Funktionen der Vorrichtungen Robur nutzen.

Bezug

Aus anderen Erfordernissen als denen in diesem Handbuch dargestellten, könnte eine andere Konfiguration als beschrieben sowohl für die Vorrichtung RB100 als des Digitalen Steuerpults (DDC) notwendig sein. Siehe in diesem Fall in der folgenden Dokumentation:



Digitales Steuerpult: Installationshandbuch DDC (D-LBR284) (für Installateure / Kundendiensttechniker);



Digitales Steuerpult: Bedienungs- und Programmieranleitung DDC (D-LBR228) (für den das DDC benutzenden Anwender).



RB100: Installationshandbuch - D-LBR466) (für Installateure / Kundendiensttechniker);

Bedeutung der Begriffe und Symbole

TWW: Warmwasser für Sanitärzwecke, das benutzt wird, um die entsprechenden Funktionen TWW0 und TWW1 zu bezeichnen.

Grundeinheit: Mit diesem Begriff soll der Teil der Anlage bezeichnet werden, der alle Einheiten umfasst, außer denen, die von der Anlage getrennt werden können.

Trennbare Einheit: Mit diesem Begriff soll der Teil der Anlage bezeichnet werden, der von der Grundanlage getrennt werden und unabhängig funktionieren kann.

Grund-TWW: Bereitstellung von Warmwasser für sanitäre Zwecke mit der Grundeinheit.

Trennbares TWW: Bereitstellung von Warmwasser für sanitäre Zwecke mit der trennbaren Einheit.

Getrenntes TWW: Bereitstellung von Warmwasser für sanitäre Zwecke mit der trennbaren Einheit, die physisch von der übrigen Anlage "getrennt" ist und nicht in die Grundeinheit eingegliedert werden kann, um zur Heizung beizutragen.



Die auf dem Rand im Handbuch vorhandenen Symbole haben folgende Bedeutung:

	Gefahrenhinweis
(a)	Hinweis
	Anmerkung
SPEC	Vorgangsbeginn
	Verweis auf einen anderen Teil des Handbuchs oder ein anderes Handbuch / eine andere Anleitung

 Tabelle 1
 Beschreibende Symbole

رب <mark>کر</mark> پڑ	Abschnitt "ALLGEMEINE HINWEISE"
	Abschnitt "ANLAGEN MIT TWW"
ہ 🔀 لو آھ	Abschnitt "ANLAGEN OHNE TWW"
رد رو ال	Abschnitt "SPEZIALANLAGEN"

 Tabelle 2
 Symbole der Abschnitte



INHALTSVERZEICHNIS

ABSC	NITT 1 ALLGEMEINE HINWEISE	3
1.1 1.2	REIN DIGITALER EINGANG FÜR DEN HEIZ-/KÜHLBETRIEB UMSCHALTUNG VON WÄRME ZU KÄLTE (UND UMGEKEHRT), WENN EIN	3
	ANALOGEINGANG VERFÜGBAR IST.	5
1.3	EIGENSCHAFTEN DER ABLEITERVENTILE	6
ABSC	NITT 2 ANLAGEN MIT TWW	7
2.1	ANLAGE 1: HEIZBETRIEB MIT TWW NUR GRUNDEINHEIT	7
	2.1.1 HYDRAULISCHER ANSCHLUSSPLAN	7
	2.1.2 KONFIGURATION DER KARTEN DES GERÄTS	8
	2.1.3 KONFIGURATION DER SCHNITTSTELLE RB100 2.1.4 KONFIGURATION DES DIGITALEN STEUERPULTS (DDC) ID: 960	8 9
2.2	ANLAGE 2: HEIZANLAGE MIT TWW NUR TRENNBAR	10
	2.2.1 HYDRAULISCHER ANSCHLUSSPLAN	10
	2.2.2 KONFIGURATION DER KARTEN DES GERÄTS	11
	2.2.3 KONFIGURATION DER SCHNITTSTELLE RB100	11
23	ANI AGE 3: HEIZBETRIER MIT TWW/GRUNDEINHEIT UND TRENNBAREM TWW/	12
2.0		13
	2.3.2 KONFIGURATION DER KARTEN DES GERÄTS	13
	2.3.3 KONFIGURATION DER SCHNITTSTELLE RB100	14
	2.3.4 KONFIGURATION DES DIGITALEN STEUERPULTS (DDC) ID: 960	15
2.4		16
	2.4.1 HYDRAULISCHER ANSCHLUSSPLAN	16
	2.4.3 KONFIGURATION DER SCHNITTSTELLE RB100	17
	2.4.4 KONFIGURATION DES DIGITALEN STEUERPULTS (DDC) ID: 960	18
2.5	ANLAGE 5: HEIZBETRIEB MIT TWW-GRUNDEINHEIT UND GETRENNTER TWW	19
	2.5.1 HYDRAULISCHER ANSCHLUSSPLAN	19
	2.5.2 KONFIGURATION DER KARTEN DES GERATS 2.5.3 KONFIGURATION DER SCHNITTSTELLE RB100	21 21
	2.5.4 KONFIGURATION DES DIGITALEN STEUERPULTS (DDC) ID: 960	22
2.6	ANLAGE 6: HEIZUNG UND KLIMATISIERUNG (2 LEITUNGEN) MIT TRENNBAREM TWW .	23
	2.6.1 HYDRAULISCHER ANSCHLUSSPLAN	23
	2.6.2 KONFIGURATION DER KARTEN DES GERATS	24
	2.6.4 KONFIGURATION DES DIGITALEN STEUERPULTS (DDC) ID: 960	24
2.7	ANLAGE 7: HEIZUNG UND KLIMATISIERUNG (2 LEITUNGEN) MIT TWW-GRUNDEINHEIT UND TRENNBAREM TWW	Г 26
	2.7.1 HYDRAULISCHER ANSCHLUSSPLAN	26
	2.7.2 KONFIGURATION DER KARTEN DES GERÄTS	27
	2.7.3 KONFIGURATION DER SCHNITTSTELLE RB100	27
2.8	ANLAGE 8: HEIZUNG UND KLIMATISIERUNG (2 LEITUNGEN) MIT GETRENNTEM TWW.	29
	2.8.1 HYDRAULISCHER ANSCHLUSSPLAN	29
	2.8.2 KONFIGURATION DER KARTEN DES GERÄTS	30
	2.8.3 KONFIGURATION DER SCHNITTSTELLE RB100	30
2.9	ANLAGE 9: HEIZUNG UND KLIMATISIERUNG (2 LEITUNGEN) MIT TWW-GRUNDEINHEIT	Г 32
	2.9.1 HYDRAULISCHER ANSCHLUSSPLAN	
	2.9.2 KONFIGURATION DER KARTEN DES GERÄTS	33
	2.9.3 KONFIGURATION DER SCHNITTSTELLE RB100	33
	2.0.4 NOR ISONATION DES DISTALEN STEDEN DES (DDS) ID. 300	

©ROBUR

2.10	ANLAC SAMM	GE 10: HEIZUNG UND KLIMATISIERUNG (2 LEITUNGEN, GETRENNTE ELLEITUNGEN) MIT TWW-GRUNDEINHEIT	35
	2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4	HYDRAULISCHER ANSCHLUSSPLAN KONFIGURATION DER KARTEN DES GERÄTS KONFIGURATION DER SCHNITTSTELLE RB100 KONFIGURATION DES DIGITALEN STEUERPULTS (DDC) ID: 960	35 36 36 37
2.11	ANLAC	GE 11: NUR TWW	38
	2.11.1 2.11.2 2.11.3 2.11.4	HYDRAULISCHER ANSCHLUSSPLAN KONFIGURATION DER KARTEN DES GERÄTS KONFIGURATION DER SCHNITTSTELLE RB100 KONFIGURATION DES DIGITALEN STEUERPULTS (DDC) ID: 960	38 38 39 39
2.12	ELEK1	RISCHE ANSCHLÜSSE RB100 FÜR ANLAGEN MIT TWW	40
ABSCI	нитт	3 ANLAGEN OHNE TWW	42
3.1	ANLAC	GE 1: KLIMATISIERUNG UND HEIZUNG 4 LEITUNGEN	42
	3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4	HYDRAULISCHER ANSCHLUSSPLAN KONFIGURATION DER KARTEN DES GERÄTS KONFIGURATION DER SCHNITTSTELLE RB100 KONFIGURATION DES DIGITALEN STEUERPULTS (DDC) ID: 960	42 43 43 44
3.2	ANLAC	GE 2: KLIMATISIERUNG / HEIZUNG 2 LEITUNGEN	45
	3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4	HYDRAULISCHER ANSCHLUSSPLAN KONFIGURATION DER KARTEN DES GERÄTS KONFIGURATION DER SCHNITTSTELLE RB100 KONFIGURATION DES DIGITALEN STEUERPULTS (DDC) ID: 960	45 45 46 46
3.3	ELEK1	RISCHE ANSCHLÜSSE RB100 FÜR ANLAGEN OHNE TWW	47
ABSCI	нитт	4 SPEZIALANLAGEN	48
4.1	ANLAC UND T	GE 1: HEIZUNG UND KLIMATISIERUNG (2 LEITUNGEN) MIT TWW-GRUNDEINHEIT RENNBAREM TWW	48
	4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6	HYDRAULISCHER ANSCHLUSSPLAN KONFIGURATION DER KARTEN DES GERÄTS KONFIGURATION DER SCHNITTSTELLE RB100 (1) KONFIGURATION DER SCHNITTSTELLE RB100 (2) KONFIGURATION DES DIGITALEN STEUERPULTS (DDC) ID: 960 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE	48 49 50 51 52
ANHAI	NG		54
ANS ANS ANS	CHLUSS CHLUSS CHLUSS	S DER ANFORDERUNGSFUNKTIONEN S DER AUSGÄNGE FÜR NICHT VERFÜGBARE FUNKTION	54 56 56



ABSCHNITT 1 ALLGEMEINE HINWEISE

In diesem Abschnitt werden einige spezifische Situationen untersucht, die gewöhnlich bei den Anlagen auftreten können. Dazu wird eine Anwendungslösung empfohlen.

Die abgebildeten Hydraulikpläne sind nicht für Ausführungszwecke gültig.

1.1 Rein digitaler Eingang für den Heiz-/Kühlbetrieb

Bei einer Anlagensteuerung mit rein digitalen Eingängen zur Steuerung der Abnahme ist es empfehlenswert, diesen Eingang bei RB100 nur bei den Funktionen TWW (wenn vorhanden) zu nutzen und zur Steuerung der Abnahme von Wärme / Kälte die externen Kontakte des DDC zu verwenden. Dies geschieht, da es die vom RB100 kommenden Abnahmen von Wärme und Kälte derzeit nicht ermöglichen, eine Anlage von Klimatisierung auf Heizbetrieb oder umgekehrt umzuschalten. Stattdessen muss das DDC betätigt und mit dem Symbol Sonne / Schnee die gewünschte Betriebsart gewählt werden. Bei Verwendung der Option "Externe Freigaben" ist es möglich, die Betriebsart entsprechend durch das Schließen des Betreffenden Kontaktes umzuschalten (RY/RW).

Außerdem ist es empfehlenswert, wenn man über eine Anlage ohne TWW des Typs nur Heizbetrieb, nur Kühlung oder Wärme / Kälte mit 2 oder 4 Leitungen verfügt, den RB100 nur einzusetzen, wenn Anforderungen mit einem analogen Sollwert gesteuert werden sollen, da das DDC bereits eine "digitale" Steuerung dieser Art unterstützt.

Wie ausdrücklich im Handbuch des DDC (D-LBR284 und D-LBR228) beschrieben ist, ist die Steuerung von Anlagen dieser Art unter Verwendung der "Externen Kontakte" des DDC möglich: RYWm und RYWa.

RYWm



Abbildung 1 Anschlussbeispiel für Modus RYWm



Bei dieser Konfiguration erfolgt das Umschalten von Klimatisierung zu Heizbetrieb und umgekehrt durch Betätigen der entsprechenden "Taste" Klima/Heizung auf den DDC.

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.

RYWa



Abbildung 2 Anschlussbeispiel für Modus RYWa

Bei dieser Konfiguration erfolgt das Umschalten von Klimatisierung zu Heizbetrieb und umgekehrt automatisch beim Schließen der gewünschten Freigabe.

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.

Bei Nutzung einer der beiden vorgeschlagenen Anwendungen wird auf die Notwendigkeit der Einrichtung folgender Werte hingewiesen:

- Standard-Sollwert.
- Differential.
- Stufenanzahl.
- Bereiche Wasser Allgemein (und / der Partiell), wenn notwendig.





1.2 Umschaltung von Wärme zu Kälte (und umgekehrt), wenn ein Analogeingang verfügbar ist

Bei Steuerung einer Anlage mit Eingang für Wärme und Eingang für Kälte analoger Art kann unter Berücksichtigung, dass es nicht möglich ist, die Betriebsart durch Ansteuerung vom RB100 umzuschalten, ein Anschluss gemäß der Darstellung in Abbildung 3 hergestellt werden, der das Umschalten von Wärme zu Kälte (und umgekehrt) nur durch Betätigen des Wahlschalters S1 erlaubt. RB100 empfängt nur analoge Eingänge, um an das DDC den Betriebssollwert zu senden.

D.h.:

schließen des Kontaktes 1-3: Klimatisierung (R-Y);



> schließen des Kontaktes 1-2: Heizbetrieb (R-W).

Abbildung 3 Anschlussbeispiel des DDC zum Umschalten der Anlage im Falle eines analogen Eingangs von RB100

Bei dieser Art Anwendung ist es notwendig, die Betriebsart "Externe Freigaben" am DDC einzurichten und die Funktionen Wärme und Kälte am RB100 als Analogeingänge zu konfigurieren, was durch richtiges Positionieren des Jumpers für jede einzelne Funktion geschieht (siehe ANHANG auf Seite 54).

ß

Diese Anwendung kann auch verwendet werden, wenn gleichzeitig die TWW-Funktionen zur Verfügung stehen.

Zum Beispiel: bei einer Anlage des in Abbildung 10 auf Seite 26 gezeigten Typs ist es möglich, die Funktionen Wärme und Kälte (Heizbetrieb/Klimatisierung) (Abbildung 3) sowie die digitalen Funktionen TWW (nicht notwendigerweise analoger Art) wie oben dargestellt zu konfigurieren.



Konfiguration des DDC

Um die Steuerung der externen Kontakte des DDC (RYW) nur zur Umschaltung von Klimatisierung zu Heizbetrieb (und umgekehrt) zu ermöglichen und das Einschalten der Geräte in Folge eines Schließens des Kontaktes S1 zu vermeiden, ist es notwendig, die Option "Externe Freigaben" des DDC in der Betriebsart CUSTOM zu konfigurieren und nur YWAuto zu aktivieren.

Beachten Sie die unten aufgeführten Hinweise zur entsprechenden Konfiguration der Freigaben:

CCDon 11:44:30 ☆ 4 ON Set 7.0 In 11.0 Out 10.0 KöHLUNG (heizung) Hauptmenü Systeminstallation	SYSTEMINSTALLATION ANLAGE WÄHLEN DDC Inlagen Beenden Systeminstallation Kühl/Heiz(ID: 4)
ANLAGE INSTALLATION Trenn Anlagen-Ber. Basis Anlage Berei Beenden Kühl/Heiz(ID: 4)	KONFIG. K/H-BETRIEB ANL FREI CUST ANL FREI CUST Inlage inei tinst TSchal@ TSchal@ TSchal@ Wasser Therm Modus TeiTmr@ HauTmr@ TeiTmr HauTmr@ Modus Zeitthermos. RY-RW AUTOYW@ RY-RW AUTOYW@ Kühl/Heiz(ID: 4) W Nächster Modus W Kühl/Heiz Schal

- ≻ Hauptmenu → Systeminstallation → Anlagen → Anlage Wahlen →
 → Basis Anlage Berei → Konfig K/H-Betrieb → Anlage Frei Einst.
- Bewegen Sie den Cursor mit der Pfeiltaste nach rechts auf den Modus CUSTOM (CUST).

Nach dem Erreichen des letzten Bildschirms:

- deaktivieren Sie: TSchal; HSchal; TeiTmr, HauTmr;
- <u>aktivieren Sie NUR</u>: AutoYW;
- beenden Sie und kehren Sie zum Hauptbildschirm zurück.

Zur Einrichtung siehe bei Bedarf in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.

1.3 Eigenschaften der Ableiterventile

Die installierten Ventile müssen während der Umschaltphase den in Tabelle 3 angegebenen Mindestumsatz gewährleisten.

	FUNKTIONSWEISE		GERÄTETYP ROBUR					
			ACF 60-00	AY00-119	GAHP-AR	GAHP-A	GAHP-W	GAHP-W LB
			l/h	l/h	l/h	l/h	l/h	l/h
WASSER-	HEIZBETRIEB	MINIMUM		1500	1400	1400	1400	1400
DURCHSATZ		MAXIMUM		3200	5000	5000	5000	5000
	KLIMATISIERUNG	MINIMUM	2500		2500		2300	2000
		MAXIMUM	3200		3200		4700	4000

Tabelle 3 Für die Geräte Robur während der Umschaltphase zu garantierende Durchsatzwerte





ABSCHNITT 2 ANLAGEN MIT TWW

In diesem Abschnitt, der an Projektanten, Installateure von Hydraulik und Elektrik sowie die zugelassenen Technischen Kundendienststellen von Robur (CAT) gerichtet ist, finden Sie einige Anlagenbeispiele mit TWW, die mit der Schnittstelle RB100 gesteuert werden können. Für jede nachfolgend aufgeführte Anlage ist der hydraulische Schaltplan, die entsprechende Konfiguration der Parameter des RB100, des DDC, der Geräte Robur und der Schaltplan mit den wichtigsten Anschlüssen zur Robur Box aufgeführt.

2.1 ANLAGE 1: Heizbetrieb mit TWW nur Grundeinheit

Die Anlage ermöglicht die Erzeugung von Warmwasser zur Erfüllung der Heizerfordernisse sowie gleichzeitig die Erzeugung von Warmwasser für sanitäre Zwecke (TWW Grundeinheit) unter Verwendung der gleichen Geräte, die zum Heizbetrieb eingesetzt werden.

2.1.1 Hydraulischer Anschlussplan



Abbildung 4 Hydraulischer Anschlussplan

In einer Anlage dieser Art ist es möglich, eine oder mehrere ACF-Einheiten einzufügen, die in einer unabhängigen Anlage arbeiten. In diesem Fall handelt es sich um eine Anlage mit 4 Leitungen (es ist notwendig auch die Kältefunktion zu konfigurieren).

Zu den **elektrischen Anschlüssen**, die am RB100 vorzunehmen sind, siehe im Abschnitt 2.12 auf Seite 40.

2.1.2 Konfiguration der Karten des Geräts

FÜR DIE IN ABBILDUNG 4 GEZEIGTE ANLAGE EINZURICHTENDE PARAMETER						
	KONFIGURATION DER PARAMETER S60					
GERÄT	40 60 150 172 KARTENCODE ANLAGEN-ID ANLAGEN-ID ZUGEHÖRIGKEITSGRUPP (0:GRUNDEINHEIT// 1:TRENNBAR)					
А	000		0	0		
В	001		0	0		

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

2.1.3 Konfiguration der Schnittstelle RB100

ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER					
PARAMETER BESCHREIBUNG DES PARAMETERS EINZUGEBENDER WERT					
40	KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC) 471				
	PARAMETER IN BEZUG AUF	DIE VENTILFUNKTION			
PARAMETER	RAMETER BESCHREIBUNG DES PARAMETERS EINZUGEBENDER WERT				
150	ANLAGENCODE				
151	VERWENDUNGSART DES VENTILS	0			





	PARAMETER FUR EINZELNE FUNKTION						
PAR.	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT					
60	FUNKTION KÄLTE		0→nicht aktiv				
80	FUNKTION WÄRME		1 →aktiv				
81	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960				
83	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2→digitaler Sollwert RB100			
84	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]					
85	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]					
86	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]					
87	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]					
88	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]			
100	FUNKTION TWW0	1→aktiv					
101	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960				
102	GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT		0 →Grundeinheit				
103	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1 →digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2→digitaler Sollwert RB100			
104	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]					
105	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]					
106	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]					
107	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]					
108	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]			
120	FUNKTION TWW1		0 →nicht aktiv				

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC)

 $\textit{set[°C]} \rightarrow \textit{RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN}$

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Schnittstelle RB100.

Zur Einrichtung des "digitalen Sollwerts DDC" siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.

2.1.4 Konfiguration des Digitalen Steuerpults (DDC) ID: 960

- Konfigurieren Sie die Geräte am DDC: "Einh.-DDC Verbind";
 - > Hauptmenu → systeminstallation → DDC → Einh.-DDC Verbind.
- Konfigurieren Sie den Teil der Grundeinheit: "Heizung und TWW (gleichzeit. Betr.)";
 - ≻ Hauptmenu → systeminstallation → Anlagen → Basis Anlage Berei → → Heizung/TWW Wahlen

Jetzt ist die Anlage funktionstüchtig.

Zur Einrichtung der Betriebsparameter (Sollwert, Differential, Stufen, usw.) siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.

2.2 ANLAGE 2: Heizanlage mit TWW nur Trennbar

Die Anlage ermöglicht die Erzeugung von Warmwasser zur Erfüllung der Heizerfordernisse sowie gleichzeitig die Erzeugung von Warmwasser für sanitäre Zwecke (TWW Trennbar). Bei dieser Anlagenart wird ein Teil der zur Heizung eingesetzten Geräte (zur "Trennbaren Einheit" gehörende Geräte) von der Anlage getrennt (mittels motorbetriebener 3-Wege-Ventile), um zur Erzeugung von Warmwasser für sanitäre Zwecke genutzt zu werden. Das System ermöglicht die Ergänzung der Heizvorrichtungen durch die Trennbare Einheit, wenn eine TWW-Anforderung besteht.

2.2.1 Hydraulischer Anschlussplan



Abbildung 5 Hydraulischer Anschlussplan

- In einer Anlage dieser Art ist es möglich, eine oder mehrere ACF-Einheiten einzufügen, die in einer unabhängigen Anlage arbeiten. In diesem Fall handelt es sich um eine Anlage mit 4 Leitungen (es ist notwendig auch die Kältefunktion zu konfigurieren).
- Zu den Eigenschaften der Ableiterventile siehe in den Angaben im Abschnitt 1.3 auf Seite 6.
- Zu den **elektrischen Anschlüssen**, die am RB100 vorzunehmen sind, siehe im Abschnitt 2.12 auf Seite 40.



2.2.2 Konfiguration der Karten des Geräts

FÜR DIE IN ABBILDUNG 5 GEZEIGTE ANLAGE EINZURICHTENDE PARAMETER								
		KONFIGURATION DER PARAMETER S60						
GERÄT	40 60 150 172 KARTENCODE ANLAGEN-ID ANLAGEN-ID ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC) KÄLTE WÄRME (0:GRUNDEINHEIT//1:TRENNBAR)							
А	000		0	1				
В	001		0	0				
С	002		0	0				

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

2.2.3 Konfiguration der Schnittstelle RB100

ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER						
PARAMETER BESCHREIBUNG DES PARAMETERS EINZUGEBENDER WERT						
40	KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	471				
	PARAMETER IN BEZUG AUF DIE VENTILFUNKTION					
PARAMETER	PARAMETER BESCHREIBUNG DES PARAMETERS EINZUGEBENDER WERT					
150	ANLAGENCODE	0				
151	VERWENDUNGSART DES VENTILS	1 ⁽¹⁾				

ANMERKUNGEN

(1) TRENNVENTIL FÜR TWW OHNE ENDSCHALTER. SOLLTE EIN VENTIL MIT ENDSCHALTER VORHANDEN SEIN, DEN WERT "2" EINRICHTEN

PARAMETER FÜR EINZELNE FUNKTION					
PAR.	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT			
60	FUNKTION KÄLTE		0→nicht akti	V	
80	FUNKTION WÄRME		1 →aktiv		
81	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960		
83	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100	
84	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
85	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
86	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
87	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			
88	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]	
100	FUNKTION TWW0	0→nicht aktiv			
120	FUNKTION TWW1		1 →aktiv		
121	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960		
122	GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT		1→trennbar		
123	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1 →digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100	
124	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
125	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
126	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
127	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			
128	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]	

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC)

set[°C] → RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN



Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Schnittstelle RB100.

Zur Einrichtung des "digitalen Sollwerts DDC" siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.

2.2.4 Konfiguration des Digitalen Steuerpults (DDC) ID: 960

 Konfigurieren Sie sowohl die Geräte als die Ventile TWW am DDC: "Einh.-DDC Verbind";

≻ Hauptmenu → Systeminstallation → DDC → Einh.-DDC Verbind.
 (I an den Geräten und an den Ventilen TWW)

- Konfigurieren Sie den Teil der Grundeinheit: "Nur Heizung";
 - ➤ Hauptmenu → Systeminstallation → Anlagen → Basis Anlage Berei → → Heizung/TWW Wahlen
- Konfigurieren Sie den trennbaren Bereich der Anlage: "<u>Heizung und TWW</u> (<u>Abwechselnd Betr.</u>)";
 - ➤ Hauptmenu → Systeminstallation → Anlagen → Trenn Anlagen-Ber. → Heizung/TWW Wahlen

Jetzt ist die Anlage funktionstüchtig.

Zur

Zur Einrichtung der Betriebsparameter (Sollwert, Differential, Stufen, Parameter Ventil TWW, Zeitschaltung der Umschaltphase, usw.) siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.





2.3 ANLAGE 3: Heizbetrieb mit TWW-Grundeinheit und trennbarem TWW

Die Anlage ermöglicht: die Erzeugung von Warmwasser für die Heizerfordernisse. Zur Produktion von Warmwasser für sanitäre Zwecke werden die gleichen Geräte verwendet, die für das Heizen zum Einsatz kommen (TWW-Grundeinheit). Die Produktion von Warmwasser für sanitäre Zwecke erfolgt unter Trennung der zum Heizen eingesetzten Geräte (zur "Trennbaren Einheit" gehörige Geräte) von der Anlage (mittels motorbetriebener 3-Wege-Ventile), wobei diese Gerätegruppe nur zur Erzeugung von Warmwasser für sanitäre Zwecke eingesetzt wird.

Das System ermöglicht sowohl die Vorwärmung des Warmwassers für sanitäre Zwecke (TWW-Grundeinheit) unter Verwendung der auch zum Heizen eingesetzten Geräte, als auch die Ergänzung der Heizgeräte durch die trennbare Einheit, wenn kein trennbares TWW gefordert ist.



2.3.1 Hydraulischer Anschlussplan

Abbildung 6 Hydraulischer Anschlussplan

In einer Anlage dieser Art ist es möglich, eine oder mehrere ACF-Einheiten einzufügen, die in einer unabhängigen Anlage arbeiten. In diesem Fall handelt es sich um eine Anlage mit 4 Leitungen (es ist notwendig auch die Kältefunktion zu konfigurieren).

[©]Robur

- Zu den Eigenschaften der Ableiterventile siehe in den Angaben im Abschnitt 1.3 auf Seite 6.
- Zu den **elektrischen Anschlüssen**, die am RB100 vorzunehmen sind, siehe im Abschnitt 2.12 Seite 40.

2.3.2 Konfiguration der Karten des Geräts

FÜR DIE IN ABBILDUNG 6 GEZEIGTE ANLAGE EINGERICHTETE PARAMETER					
	KONFIGURATION DER PARAMETER S60				
GERÄT	40 60 150 17 KARTENCODE ANLAGEN-ID ANLAGEN-ID ZUGEHÖRIGK (DATENAUSTAUSCH MIT DDC) KÄLTE WÄRME (0:GRUNDEINHE				
А	000		0	1	
В	001		0	0	
С	002		0	0	



Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

2.3.3 Konfiguration der Schnittstelle RB100

ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER					
PARAMETER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT			
40	KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	471			
PARAMETER IN BEZLIG ALLE DIE VENTIL FUNKTION					

PARAMETER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT			
150	ANLAGENCODE	0			
151	VERWENDUNGSART DES VENTILS	1 ⁽¹⁾			

ANMERKUNGEN

(1) TRENNVENTIL FÜR TWW OHNE ENDSCHALTER. SOLLTE EIN VENTIL MIT ENDSCHALTER VORHANDEN SEIN, DEN WERT "2" EINRICHTEN

PARAMETER FÜR EINZELNE FUNKTION					
PAR.	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT			
60	FUNKTION KÄLTE		0→nicht aktiv		
80	FUNKTION WÄRME		1 →aktiv		
81	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960		
83	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0→analog 1→digitaler Sollwert 2→digitaler So DDC ⁽¹⁾ RB100			
84	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
85	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
86	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
87	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			
88	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]	
100	FUNKTION TWW0		1 →aktiv	1 →aktiv	
101	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960		
102	GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT	0-→Grundeinheit			
103	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 → digitaler Sollwert RB100	
104	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			





DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]		
DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]		
AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]		
LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]
FUNKTION TWW1	1 →aktiv		
ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST	960		
GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT	1 →trennbar		
EINGANGSART DES SOLLWERTS	0→analog 1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾		2 →digitaler Sollwert RB100
DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]		
DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]		
DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]		
AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]		
LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]
	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP. DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP. AUFLÖSUNG DES SOLLWERT LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG FUNKTION TWW1 ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP. DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP. DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP. AUFLÖSUNG DES SOLLWERT LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.set [°C]DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.set [°C]AUFLÖSUNG DES SOLLWERTset [°C]LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANGFUNKTION TWW1IID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET ISTGERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMTEINGANGSART DES SOLLWERTS0→analogDEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.set [°C]DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.set [°C]DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.set [°C]AUFLÖSUNG DES SOLLWERTset [°C]	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.set [°C]DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.set [°C]AUFLÖSUNG DES SOLLWERTset [°C]LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANGFUNKTION TWW11->aktivID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST960GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT1->trennbarEINGANGSART DES SOLLWERTS0->analog1->digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾ DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.set [°C]DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.set [°C]DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.set [°C]AUFLÖSUNG DES SOLLWERTset [°C]AUFLÖSUNG DES SOLLWERTset [°C]LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC)

set[°C] → RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Schnittstelle RB100.

2.3.4 Konfiguration des Digitalen Steuerpults (DDC) ID: 960

- Konfigurieren Sie sowohl die Geräte als die Ventile TWW am DDC: "Einh.-DDC Verbind";
 - ≻ Hauptmenu → systeminstallation → DDC → Einh.-DDC Verbind.
 (I an den Geräten und an den Ventilen TWW)
- Konfigurieren Sie den Teil der Grundeinheit: Heizung und TWW (gleichzeit. Betr.);
 - ≻ Hauptmenu → systeminstallation → Anlagen → Basis Anlage Berei → → Heizung/TWW Wahlen
- Konfigurieren Sie den trennbaren Bereich der Anlage: "<u>Heizung und TWW</u> (<u>Abwechselnd Betr.</u>)";
 - ➤ Hauptmenu → Systeminstallation → Anlagen → Trenn Anlagen-Ber. → Heizung/TWW Wahlen

Jetzt ist die Anlage funktionstüchtig.

Zur Einrichtung der Betriebsparameter (Sollwert, Differential, Stufen, Parameter Ventil TWW, Zeitschaltung der Umschaltphase, usw.) siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.

2.4 ANLAGE 4: Heizbetrieb mit getrenntem TWW

Die Anlage ermöglicht die Erzeugung von Warmwasser zur Erfüllung der Heizerfordernisse sowie gleichzeitig die Erzeugung von Warmwasser für sanitäre Zwecke (getrenntes TWW). Bei dieser Form sind die Anlagen physisch getrennt und jede funktioniert unabhängig auf Grundlage der erhaltenen Anforderungen.





Abbildung 7 Hydraulischer Anschlussplan

In einer Anlage dieser Art ist es möglich, eine oder mehrere ACF-Einheiten einzufügen, die in einer unabhängigen Anlage arbeiten. In diesem Fall handelt es sich um eine Anlage mit 4 Leitungen (es ist notwendig auch die Kältefunktion zu konfigurieren).

Zu den **elektrischen Anschlüssen**, die am RB100 vorzunehmen sind, siehe im Abschnitt 2.12 auf Seite 40.



2.4.2 Konfiguration der Karten des Geräts

FÜR DIE IN ABBILDUNG 7 GEZEIGTE ANLAGE EINZURICHTENDE PARAMETER							
		KONFIGURATION DER PARAMETER S60					
GERÄT	40 KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	60 ANLAGEN-ID KÄLTE	150 ANLAGEN-ID WÄRME	172 ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE (0:GRUNDEINHEIT∥1:TRENNBAR)			
А	000		0	1			
В	001		0	0			
С	002		0	0			

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

2.4.3 Konfiguration der Schnittstelle RB100

ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER						
	PARAMETER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS			EINZUG	EBENDER WERT
	40	KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT				471
	Р	ARAMETER IN BEZUG AUF		JNKTIO	N	
	PARAMETER	BESCHREIBUNG DES	S PARAMETER	S	EINZUG	EBENDER WERT
	150	ANLAGENCODE				
	151	VERWENDUNGSART DE	S VENTILS			0
		PARAMETER FÜR EIN	ZELNE FUNKTI	ON		
PAR.	BESCHREIBUNG DES F	ARAMETERS			EINZUGEBENDER	WERT
60	FUNKTION KÄLTE				0→nicht aktiv	/
80	FUNKTION WÄRME				1 →aktiv	
81	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDI	ERUNG GERICHTET IST			960	
83	EINGANGSART DES SOLLWERTS		0 →analog	1→	digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 -→digitaler Sollwert RB100
84	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECH	ENDE TEMP.	set [°C]			
85	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECH	IENDE TEMP.	set [°C]			
86	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPR	ECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
87	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT		set [°C]			
88	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITAL	EN EINGANG				set [°C]
100	FUNKTION TWW0				0→nicht aktiv	I
120	FUNKTION TWW1				1 →aktiv	
121	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDI	ERUNG GERICHTET IST			960	
122	GERÄTEART, VON DER DIE ANFOR	RDERUNG KOMMT			1→getrennt	
123	EINGANGSART DES SOLLWERTS		0 →analog		digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100
124	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECH	ENDE TEMP.	set [°C]			
125	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECH	IENDE TEMP.	set [°C]			
126	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPR	ECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
127	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT		set [°C]			
128	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITAL	EN EINGANG				set [°C]

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC)

 $\textbf{set[^{o}C]} \rightarrow \textit{RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN}$



Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Schnittstelle RB100.

2.4.4 Konfiguration des Digitalen Steuerpults (DDC) ID: 960

- Konfigurieren Sie die Geräte am DDC: "Einh.-DDC Verbind";
 - > Hauptmenu \rightarrow systeminstallation \rightarrow DDC \rightarrow Einh.-DDC Verbind.
- Konfigurieren Sie den Teil der Grundeinheit: "Nur Heizung";
 - ≻ Hauptmenu → systeminstallation → Anlagen → Basis Anlage Berei → → Heizung/TWW Wahlen
- Konfigurieren Sie den trennbaren Bereich der Anlage: "Nur TWW";
 - ➢ Hauptmenu → Systeminstallation → Anlagen → Trenn Anlagen-Ber. → Heizung/TWW Wahlen

Jetzt ist die Anlage funktionstüchtig.



Zur Einrichtung der Betriebsparameter (Sollwert, Differential, Stufen, usw.) siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.





2.5 ANLAGE 5: Heizbetrieb mit TWW-Grundeinheit und getrennter TWW

Die Anlage ermöglicht: die Erzeugung von Warmwasser zur Erfüllung der Heizerfordernisse, die Erzeugung von Warmwasser für sanitäre Zwecke unter Einsatz der gleichen Geräte, die zum Heizen verwendet werden (TWW-Grundeinheit); die Erzeugung von Warmwasser für sanitäre Zwecke (getrenntes TWW). Das System ermöglicht die Vorwärmung des Warmwassers für sanitäre Zwecke (TWW-Grundeinheit) unter Verwendung der gleichen Geräte, die zum Heizen eingesetzt werden. Bei dieser Art ist die Anlage "getrennte TWW" physisch von der übrigen Anlage getrennt und arbeitet unabhängig auf Grundlage der erhaltenen Anforderungen.



2.5.1 Hydraulischer Anschlussplan

Abbildung 8 Hydraulischer Anschlussplan

In einer Anlage dieser Art ist es möglich, eine oder mehrere ACF-Einheiten einzufügen, die in einer unabhängigen Anlage arbeiten. In diesem Fall handelt es sich um eine Anlage mit 4 Leitungen (es ist notwendig auch die Kältefunktion zu konfigurieren).

[©]Robur







2.5.2 Konfiguration der Karten des Geräts

FÜR DIE IN ABBILDUNG 8 GEZEIGTE ANLAGE EINZURICHTENDE PARAMETER							
	KONFIGURATION DER PARAMETER S60						
GERÄT	40 60 150 172 KARTENCODE ANLAGEN-ID ANLAGEN-ID ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC) KÄLTE WÄRME (0:GRUNDEINHEIT//1:TRENNB						
А	000		0	1			
В	001		0	0			
С	002		0	0			

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

2.5.3 Konfiguration der Schnittstelle RB100

ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER					
PARAMETER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT			
40	KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	471			
PARAMETER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT			
150	ANLAGENCODE				
151	VERWENDUNGSART DES VENTILS	0			

	PARAMETER FÜR EINZELNE FUNKTION				
PAR.	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS		EINZUGEBENDER WERT		
60	FUNKTION KÄLTE	0->nicht aktiv			
80	FUNKTION WÄRME		1 →aktiv		
81	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960		
83	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100	
84	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
85	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
86	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
87	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			
88	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]	
		1 →aktiv			
100	FUNKTION TWW0		1 →aktiv		
100 101	FUNKTION TWW0 ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		1→aktiv 960		
100 101 102	FUNKTION TWW0 ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT		1→aktiv 960 0→Grundeinhe	it	
100 101 102 103	FUNKTION TWW0 ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT EINGANGSART DES SOLLWERTS	0-→analog	1 → aktiv 960 0 → Grundeinhe 1 → digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	it 2 →digitaler Sollwert RB100	
100 101 102 103 104	FUNKTION TWW0 ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	0-→analog set [°C]	1 → aktiv 960 0 → Grundeinhe 1 → digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾ 	it 2→digitaler Sollwert RB100 	
100 101 102 103 104 105	FUNKTION TWW0 ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP. DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	0→analog set [°C] set [°C]	1 → aktiv 960 0 → Grundeinhe 1 → digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾ 	it 2→digitaler Sollwert RB100 	
100 101 102 103 104 105 106	FUNKTION TWW0 ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP. DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP. DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	0→analog set [°C] set [°C] set [°C]	1 → aktiv 960 0 → Grundeinhe 1 → digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾ 	it 2→digitaler Sollwert RB100 	
100 101 102 103 104 105 106 107	FUNKTION TWW0 ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP. DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP. DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP. AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	0→analog set [°C] set [°C] set [°C] set [°C]	1.→aktiv 960 0.→Grundeinhe 1.→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾ 	it 2->digitaler Sollwert RB100 	
100 101 102 103 104 105 106 107 108	FUNKTION TWW0 ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP. DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP. DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP. AUFLÖSUNG DES SOLLWERT LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG	0→analog set [°C] set [°C] set [°C] set [°C]	1 → aktiv 960 0 → Grundeinhe 1 → digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾ 	it 2→digitaler Sollwert RB100 set [°C]	
100 101 102 103 104 105 106 107 108 120	FUNKTION TWW0 ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP. DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP. DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP. AUFLÖSUNG DES SOLLWERT LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG FUNKTION TWW1	0->analog set [°C] set [°C] set [°C] set [°C] 	1.→aktiv 960 0.→Grundeinhe 1.→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾ 1.→aktiv	it 2->digitaler Sollwert RB100 set [°C]	



122	GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT	1-→getrennt		
123	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100
124	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]		
125	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]		
126	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]		
127	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]		
128	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC)

set[°C] → RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Schnittstelle RB100.

2.5.4 Konfiguration des Digitalen Steuerpults (DDC) ID: 960

- Konfigurieren Sie die Geräte am DDC: "Einh.-DDC Verbind";
 - > Hauptmenu → systeminstallation → DDC → Einh.-DDC Verbind.
- Konfigurieren Sie den Teil der Grundeinheit: "Heizung und TWW (gleichzeit. Betr.)"
 - ≻ Hauptmenu → systeminstallation → Anlagen → Basis Anlage Berei → → Heizung/TWW Wahlen
- Konfigurieren Sie den trennbaren Bereich der Anlage: "Nur TWW";
 - ➤ Hauptmenu → Systeminstallation → Anlagen → Trenn Anlagen-Ber. → Heizung/TWW Wahlen

Jetzt ist die Anlage funktionstüchtig.

Zur Einrichtung der Betriebsparameter (Sollwert, Differential, Stufen, usw.) siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.



2.6 ANLAGE 6: Heizung und Klimatisierung (2 Leitungen) mit trennbarem TWW

Die Anlage ermöglicht die nicht gleichzeitige Erzeugung von Warm- und Kaltwasser zur Erfüllung der Heiz- oder Klimatisierungserfordernisse. Die Anlage erlaubt auch die Erzeugung von Warmwasser für sanitäre Zwecke (trennbares TWW). Bei dieser Anlagenart wird in der Wintersaison ein Teil der zur Heizung eingesetzten Geräte (zur "Trennbaren Einheit" gehörende Geräte) von der Anlage getrennt (mittels motorbetriebener 3-Wege-Ventile), um zur Erzeugung von Warmwasser für sanitäre Zwecke genutzt zu werden. Das System ermöglicht die Ergänzung der Heizvorrichtungen durch die Trennbare Einheit, wenn eine TWW-Anforderung besteht. Beim Sommerbetrieb erzeugen die zur trennbaren Einheit gehörigen Geräte nur Warmwasser für sanitäre Zwecke und sind somit immer von der Klimaanlage "getrennt".



2.6.1 Hydraulischer Anschlussplan



- Zu den **elektrischen Anschlüssen**, die am RB100 vorzunehmen sind, siehe im Abschnitt 2.12 auf Seite 40.
- Zu den Eigenschaften der Ableiterventile siehe in den Angaben im Abschnitt 1.3 auf Seite 6.

2.6.2 Konfiguration der Karten des Geräts

FÜR DIE IN ABBILDUNG 9 GEZEIGTE ANLAGE EINZURICHTENDE PARAMETER						
	KONFIGURATION DER PARAMETER S60					
GERÄT	40 KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	172 ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE (0:GRUNDEINHEIT∥1:TRENNBAR)				
А	000		0	1		
В	001	0	0	0		
С	002	0	0	0		



Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

2.6.3 Konfiguration der Schnittstelle RB100

ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER					
PARAMETER BESCHREIBUNG DES PARAMETERS EINZUGEBENDER WERT					
40	KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	471			

PARAMETER IN BEZUG AUF DIE VENTILFUNKTION				
PARAMETER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT		
150	ANLAGENCODE	0		
151	VERWENDUNGSART DES VENTILS	1 ⁽¹⁾		

ANMERKUNGEN

(1) TRENNVENTIL FÜR TWW OHNE ENDSCHALTER. SOLLTE EIN VENTIL MIT ENDSCHALTER VORHANDEN SEIN, DEN WERT "2" EINRICHTEN

	PARAMETER FÜR EINZELNE FUNKTION					
PAR.	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS		EINZUGEBENDER WERT			
60	FUNKTION KÄLTE		1 →aktiv			
61	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960			
63	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1 →digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100		
64	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]				
65	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]				
66	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MIN. TEMP.	set [°C]				
67	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]				
68	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]		
80	FUNKTION WÄRME		1 →aktiv			
81	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960			
83	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1 →digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100		
84	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]				
85	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]				
86	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]				
87	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]				
88	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]		





100	FUNKTION TWW0	0-→nicht aktiv			
120	FUNKTION TWW1		1→aktiv		
121	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST	960			
122	GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT	1 →trennbar			
123	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1 →digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2→digitaler Sollwert RB100	
124	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
125	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
126	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
127	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			
128	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]	

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC)

set[°C] → RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN



Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Schnittstelle RB100.

2.6.4 Konfiguration des Digitalen Steuerpults (DDC) ID: 960

- Konfigurieren Sie sowohl die Geräte als die Ventile TWW am DDC: "Einh.-DDC Verbind";
 - ≻ Hauptmenu → systeminstallation → DDC → Einh.-DDC Verbind.
 (I an den Geräten und an den Ventilen TWW)
- Konfigurieren Sie den Teil der Grundeinheit: "Nur Heizung";
 - ≻ Hauptmenu → systeminstallation → Anlagen → Basis Anlage Berei → → Heizung/TWW Wahlen
- Konfigurieren Sie den trennbaren Bereich der Anlage: "<u>Heizung und TWW</u>
 <u>(Abwechselnd Betr.)</u>";
 - ➤ Hauptmenu → Systeminstallation → Anlagen → Trenn Anlagen-Ber. → Heizung/TWW Wahlen

Jetzt ist die Anlage funktionstüchtig.



² Zur Einrichtung der Betriebsparameter (Sollwert, Differential, Stufen, Parameter Ventil TWW, Zeitschaltung der Umschaltphase, usw.) siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.

Zur Umschaltung Wärme/Kälte (und umgekehrt) siehe im ABSCHNITT 1, da es derzeit die vom RB100 kommenden Anforderungen von Wärme und Kälte nicht ermöglichen, eine Anlage von der Betriebsart Klimatisierung zu Heizung und umgekehrt umzuschalten.

2.7 ANLAGE 7: Heizung und Klimatisierung (2 Leitungen) mit TWW-Grundeinheit und trennbarem TWW

Die Anlage ermöglicht die nicht gleichzeitige Erzeugung von Warm- und Kaltwasser zur Erfüllung der Heiz- oder Klimatisierungserfordernisse. Bei dieser Anlagenart kann das System in der Wintersaison sowohl Warmwasser für sanitäre Zwecke unter Verwendung der gleichen Geräte erzeugen, die zum Heizen (TWW-Grundeinheit) verwendet werden, als Warmwasser für sanitäre Zwecke unter Verwendung eines Teils der zum Heizen verwendeten Geräte (zur "trennbaren Einheit" gehörige Geräte), die von der Anlage getrennt werden (mittels motorbetriebener 3-Wege-Ventile), um zur Erzeugung von Warmwasser für sanitäre Zwecke eingesetzt zu werden. Das System ermöglicht die Ergänzung der Heizvorrichtungen durch die trennbare Einheit, wenn eine Anforderung für trennbares TWW besteht. Beim Sommerbetrieb ist die TWW-Grundeinheit nicht aktiv und erzeugen die zur trennbaren Einheit gehörigen Geräte nur Warmwasser für sanitäre Zwecke und sind somit immer von der Klimaanlage "getrennt".



2.7.1 Hydraulischer Anschlussplan

Abbildung 10 Hydraulischer Anschlussplan

- Zu den **elektrischen Anschlüssen**, die am RB100 vorzunehmen sind, siehe im Abschnitt 2.12 auf Seite 40.
- Zu den Eigenschaften der Ableiterventile siehe in den Angaben im Abschnitt 1.3 auf Seite 6.



2.7.2 Konfiguration der Karten des Geräts

FÜR DIE IN ABBII DUNG 10 GEZEIGTE ANI AGE EINZURICHTENDE PARAMETER						
GERÄT	40 60 150 172 KARTENCODE ANLAGEN-ID ANLAGEN-ID ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC) KÄLTE WÄRME (0:GRUNDEINHEIT//1:TRENNBAI					
А	000		0	1		
В	001	0	0	0		
С	002	0	0	0		

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

2.7.3 Konfiguration der Schnittstelle RB100

ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER					
PARAMETER BESCHREIBUNG DES PARAMETERS EINZUGEBENDER WERT					
40	KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	471			
	PARAMETER IN BEZUG AUF				
PARAMETER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT			
150	ANLAGENCODE	0			
151	VERWENDUNGSART DES VENTILS	1 ⁽¹⁾			

ANMERKUNGEN

(1) TRENNVENTIL FÜR TWW OHNE ENDSCHALTER. SOLLTE EIN VENTIL MIT ENDSCHALTER VORHANDEN SEIN, DEN WERT "2" EINRICHTEN

PARAMETER FÜR EINZELNE FUNKTION						
PAR.	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS		EINZUGEBENDER WERT			
60	FUNKTION KÄLTE	1→aktiv				
61	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960			
63	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100		
64	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]				
65	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]				
66	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MIN. TEMP.	set [°C]				
67	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]				
68	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG	set [°C]				
80	FUNKTION WÄRME		1 →aktiv			
81	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960			
83	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1 →digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100		
83 84	EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	0-→analog set [°C]	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2→digitaler Sollwert RB100 		
83 84 85	EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP. DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	0→analog set [°C] set [°C]	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾ 	2->digitaler Sollwert RB100 		
83 84 85 86	EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP. DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP. DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	0→analog set [°C] set [°C] set [°C]	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2->digitaler Sollwert RB100 		
83 84 85 86 87	EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP. DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP. DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP. AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	0→analog set [°C] set [°C] set [°C] set [°C]	1->digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2->digitaler Sollwert RB100 		
83 84 85 86 87 88	EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP. DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP. DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP. AUFLÖSUNG DES SOLLWERT LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG	0 → analog set [°C] set [°C] set [°C] set [°C] 	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2→digitaler Sollwert RB100 set [°C]		
83 84 85 86 87 88 100	EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP. DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP. DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP. AUFLÖSUNG DES SOLLWERT LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG FUNKTION TWWO	0→analog set [°C] set [°C] set [°C] set [°C] 	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾ 1→aktiv	2->digitaler Sollwert RB100 set [°C]		



	GERICHTET IST					
102	GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT	0 →Grundeinheit				
103	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0→analog 1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾ 2→digitaler Sollwert RE				
104	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]				
105	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]				
106	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]				
107	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]				
108	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]		
120	FUNKTION TWW1	1 →aktiv				
120						
121	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960			
121	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT		960 1→trennbar			
120 121 122 123	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT EINGANGSART DES SOLLWERTS	0→analog	960 1→trennbar 1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100		
120 121 122 123 124	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	0-→analog set [°C]	960 1→trennbar 1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2->digitaler Sollwert RB100		
121 121 122 123 124 125	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP. DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	0→analog set [°C] set [°C]	960 1→trennbar 1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾ 	2->digitaler Sollwert RB100 		
121 121 122 123 124 125 126	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP. DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP. DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	0-→analog set [°C] set [°C] set [°C]	960 1->trennbar 1->digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾ 	2->digitaler Sollwert RB100 		
121 121 122 123 124 125 126 127	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT EINGANGSART DES SOLLWERTS DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP. DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP. DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP. AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	0→analog set [°C] set [°C] set [°C] set [°C]	960 1→trennbar 1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾ 	2->digitaler Sollwert RB100 		

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC)

set[°C] → RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN



Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Schnittstelle RB100.

2.7.4 Konfiguration des Digitalen Steuerpults (DDC) ID: 960

- Konfigurieren Sie sowohl die Geräte als die Ventile TWW am DDC: "Einh.-DDC Verbind";
 - ≻ Hauptmenu → systeminstallation → DDC → Einh.-DDC Verbind.
 (I an den Geräten und an den Ventilen TWW)
- Konfigurieren Sie den Teil der Grundeinheit: "Heizung und TWW (gleichzeit. Betr.)";
 - ≻ Hauptmenu → systeminstallation → Anlagen → Basis Anlage Berei → → Heizung/TWW Wahlen
- Konfigurieren Sie den trennbaren Bereich der Anlage: "<u>Heizung und TWW</u> (<u>Abwechselnd Betr.</u>)";
 - ➤ Hauptmenu → Systeminstallation → Anlagen → Trenn Anlagen-Ber. → Heizung/TWW Wahlen

Jetzt ist die Anlage funktionstüchtig.



Zur Einrichtung der Betriebsparameter (Sollwert, Differential, Stufen, Parameter Ventil TWW, Zeitschaltung der Umschaltphase, usw.) siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.

Zur Umschaltung Wärme/Kälte (und umgekehrt) siehe im ABSCHNITT 1, da es derzeit die vom RB100 kommenden Anforderungen von Wärme und Kälte nicht ermöglichen, eine Anlage von der Betriebsart Klimatisierung zu Heizung und umgekehrt umzuschalten.





2.8 ANLAGE 8: Heizung und Klimatisierung (2 Leitungen) mit getrenntem TWW

Die Anlage ermöglicht die nicht gleichzeitige Erzeugung von Warm- und Kaltwasser zur Erfüllung der Heiz- oder Klimatisierungserfordernisse. Bei dieser Anlagenart erzeugt das System sowohl in der Winter- als auch in der Sommersaison Warmwasser für sanitäre Zwecke unter Verwendung der zur "trennbaren Einheit" gehörenden Geräte. Bei dieser Art sind die Anlage für Wärme / Kälte und die zur Erzeugung von Warmwasser für sanitäre Zwecke dienende Anlage physisch getrennt und jede funktioniert unabhängig auf Grundlage der erhaltenen Anforderungen.

2.8.1 Hydraulischer Anschlussplan



Abbildung 11 Hydraulischer Anschlussplan

Zu den **elektrischen Anschlüssen**, die am RB100 vorzunehmen sind, siehe im Abschnitt 2.12 auf Seite 40.

2.8.2 Konfiguration der Karten des Geräts

FÜR DIE IN ABBILDUNG 11 GEZEIGTE ANLAGE EINZURICHTENDE PARAMETER						
		KONFIGURATION DE	R PARAMETER S60			
GERÄT	40 60 150 172 KARTENCODE ANLAGEN-ID ANLAGEN-ID ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC) KÄLTE WÄRME (0:GRUNDEINHEIT//1:TRENNBAR)					
А	000		0	1		
В	001	0	0	0		
С	002	0	0	0		



Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

2.8.3 Konfiguration der Schnittstelle RB100

ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER				
PARAMETER BESCHREIBUNG DES PARAMETERS EINZUGEBENDER WERT				
40	KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	471		
	PARAMETER IN BEZOG AUF DI	EVENTILFONKTION		
PARAMETER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT		
150	ANLAGENCODE			
151	VERWENDUNGSART DES VENTILS	0		

PARAMETER FÜR EINZELNE FUNKTION						
PAR.	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS		EINZUGEBENDER WERT			
60	FUNKTION KÄLTE		1 →aktiv			
61	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960			
63	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100		
64	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]				
65	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]				
66	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MIN. TEMP.	set [°C]				
67	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]				
68	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]		
80	FUNKTION WÄRME		1 →aktiv			
81	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST	960				
83	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100		
84	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]				
85	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]				
86	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]				
87	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]				





88	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]	
100	FUNKTION TWW0	0→nicht aktiv			
120	FUNKTION TWW1		1 →aktiv		
121	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST	960			
122	GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT	1-→getrennt			
123	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2→digitaler Sollwert RB100	
124	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
125	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
126	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
127	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			
128	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]	
	NICEN				

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC)

set[°C] → RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Schnittstelle RB100.

2.8.4 Konfiguration des Digitalen Steuerpults (DDC) ID: 960

- Konfigurieren Sie die Geräte am DDC: "Einh.-DDC Verbind";
 - > Hauptmenu \rightarrow systeminstallation \rightarrow DDC \rightarrow Einh.-DDC Verbind.
- Konfigurieren Sie den Teil der Grundeinheit: "Nur Heizung";
 - > Hauptmenu \rightarrow systeminstallation \rightarrow Anlagen \rightarrow Basis Anlage Berei \rightarrow → Heizung/TWW Wahlen
- Konfigurieren Sie den trennbaren Bereich der Anlage: "Nur TWW";
 - > Hauptmenu \rightarrow Systeminstallation \rightarrow Anlagen \rightarrow Trenn Anlagen-Ber. \rightarrow Heizung/TWW Wahlen

Jetzt ist die Anlage funktionstüchtig.



Zur Einrichtung der Betriebsparameter (Sollwert, Differential, Stufen, usw.) siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.



Zur Umschaltung Wärme/Kälte (und umgekehrt) siehe im ABSCHNITT 1, da es derzeit die vom RB100 kommenden Anforderungen von Wärme und Kälte nicht ermöglichen, eine Anlage von der Betriebsart Klimatisierung zu Heizung und umgekehrt umzuschalten.

2.9 ANLAGE 9: Heizung und Klimatisierung (2 Leitungen) mit TWW-Grundeinheit und getrenntem TWW

Die Anlage ermöglicht die nicht gleichzeitige Erzeugung von Warm- und Kaltwasser zur Erfüllung der Heiz- oder Klimatisierungserfordernisse. Bei dieser Anlagenart erzeugt das System sowohl in der Winter- als auch in der Sommersaison Warmwasser für sanitäre Zwecke unter Verwendung der zur "trennbaren Einheit" gehörenden Geräte. Bei dieser Art sind die Anlage für Wärme / Kälte und die zur Erzeugung von Warmwasser für sanitäre Zwecke dienende Anlage physisch getrennt und jede funktioniert unabhängig auf Grundlage der erhaltenen Anforderungen. Außerdem ist während des Heizbetriebs die Erzeugung von Warmwasser für sanitäre Zwecke unter Verwendung der gleichen Geräte möglich, die zum Heizen (TWW-Grundeinheit) eingesetzt werden. Dies ist nicht möglich, wenn die Anlage in der Betriebsart Klimatisierung arbeitet.



2.9.1 Hydraulischer Anschlussplan

Abbildung 12 Hydraulischer Anschlussplan

Zu den **elektrischen Anschlüssen**, die am RB100 vorzunehmen sind, siehe im Abschnitt 2.12 auf Seite 40.



2.9.2 Konfiguration der Karten des Geräts

	FÜR DIE IN ABBILDUNG 12 GEZEIGTE ANLAGE EINZURICHTENDE PARAMETER				
	KONF	IGURATION DER P	ARAMETER S60		
GERÄT	40 KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	172 ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE (0:GRUNDEINHEIT// 1:TRENNBAR)			
А	000		0	1	
В	001	0	0	0	
С	002	0	0	0	



Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

2.9.3 Konfiguration der Schnittstelle RB100

ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER				
PARAMETER BESCHREIBUNG DES PARAMETERS EINZUGEBENDER WERT				
40	KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	471		
	PARAMETER IN BEZUG AUF			
PARAMETER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT		
150	ANLAGENCODE			
151	VERWENDLINGSART DES VENTILS	0		

	PARAMETER FÜR EINZELNE FUNKTION				
PAR.	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS		EINZUGEBENDER W	ERT	
60	FUNKTION KÄLTE		1→aktiv		
61	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960		
63	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100	
64	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
65	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
66	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MIN. TEMP.	set [°C]			
67	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			
68	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG	<u> </u>		set [°C]	
80	FUNKTION WÄRME		1 →aktiv		
81	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960		
83	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2→digitaler Sollwert RB100	
84	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
85	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
86	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
87	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			
88	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG	'		set [°C]	
100	FUNKTION TWW0		1 →aktiv		
101	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960		
102	GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT	0 →Grundeinheit			



-					
103	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0→analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 → digitaler Sollwert RB100	
104	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
105	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
106	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
107	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			
108	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]	
120	FUNKTION TWW1	1 →aktiv			
121	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST	960			
122	GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT		1→getrennt		
123	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100	
124	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
125	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
126	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
127					
	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC)

set[°C] → RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Schnittstelle RB100.

2.9.4 Konfiguration des Digitalen Steuerpults (DDC) ID: 960

- Konfigurieren Sie die Geräte am DDC: "Einh.-DDC Verbind";
 - > Hauptmenu \rightarrow systeminstallation \rightarrow DDC \rightarrow Einh.-DDC Verbind.
- Konfigurieren Sie den Teil der Grundeinheit: "Heizung und TWW (gleichzeit. Betr.)";
 - ≻ Hauptmenu → systeminstallation → Anlagen → Basis Anlage Berei → → Heizung/TWW Wahlen
- Konfigurieren Sie den trennbaren Bereich der Anlage: "Nur TWW";
 - ➤ Hauptmenu → Systeminstallation → Anlagen → Trenn Anlagen-Ber. → Heizung/TWW Wahlen

Jetzt ist die Anlage funktionstüchtig.

Zur Einrichtung der Betriebsparameter (Sollwert, Differential, Stufen, usw.) siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.

Zur Umschaltung Wärme/Kälte (und umgekehrt) siehe im ABSCHNITT 1, da es derzeit die vom RB100 kommenden Anforderungen von Wärme und Kälte nicht ermöglichen, eine Anlage von der Betriebsart Klimatisierung zu Heizung und umgekehrt umzuschalten.



2.10ANLAGE 10: Heizung und Klimatisierung (2 Leitungen, getrennte Sammelleitungen) mit TWW-Grundeinheit

Die Anlage ermöglicht die nicht gleichzeitige Erzeugung von Warm- und Kaltwasser zur Erfüllung der Heiz- oder Klimatisierungserfordernisse. Bei dieser Anlagenart ist das System sowohl in der Winter- als auch in der Sommersaison in der Lage Warmwasser für sanitäre Zwecke (TWW-Grundeinheit) unter Verwendung der gleichen Geräte zu erzeugen, die zum Heizen eingesetzt werden. Außerdem ist es möglich Ventile für Wärme/Kälte zu steuern, um die Betriebsart (Wärme/Kälte) umzuschalten.



2.10.1 Hydraulischer Anschlussplan

Abbildung 13 Hydraulischer Anschlussplan

- Zu den **elektrischen Anschlüssen**, die am RB100 vorzunehmen sind, siehe im Abschnitt 2.12 auf Seite 40.
- Zu den Eigenschaften der Ableiterventile siehe in den Angaben im Abschnitt 1.3 auf Seite 6.

2.10.2 Konfiguration der Karten des Geräts

FÜR DIE IN ABBILDUNG 13 GEZEIGTE ANLAGE EINZURICHTENDE PARAMETER							
	KONF	IGURATION DER PA	ARAMETER S60				
GERÄT	40 60 150 ZUGEHÖRIGKEITS KARTENCODE ANLAGEN-ID ANLAGEN-ID (0:GRUNDEIN (DATENAUSTAUSCH MIT DDC) KÄLTE WÄRME 1:TRENNB/						
А	000	0	0	0			
В	001	0	0	0			



Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

2.10.3 Konfiguration der Schnittstelle RB100

ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER					
PARAMETER BESCHREIBUNG DES PARAMETERS EINZUGEBENDER WERT					
40	KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	471			
	PARAMETER IN BEZUG AUF DIE VENTILFUNKTION				
PARAMETER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT			

151 ANMERKUNGEN

150

ANLAGENCODE

VERWENDUNGSART DES VENTILS

(1) UMSCHALTVENTIL DER ANLAGE OHNE ENDSCHALTER. SOLLTE EIN VENTIL MIT ENDSCHALTER VORHANDEN SEIN, DEN WERT "4" EINRICHTEN

	PARAMETER FÜR EINZELNE FUNKTION				
PAR.	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS		EINZUGEBENDER WI	ERT	
60	FUNKTION KÄLTE		1 →aktiv		
61	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960		
63	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	2 →digitaler Sollwert RB100		
64	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
65	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
66	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MIN. TEMP.	set [°C]			
67	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			
68	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]	
80	FUNKTION WÄRME		1 →aktiv		
81	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960		
83	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0→analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 ->digitaler Sollwert RB100	
84	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
85	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
86	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
87	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			



0 3⁽¹⁾



				L	
88	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]	
100	FUNKTION TWW0		1 →aktiv		
101	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST	960			
102	GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT	0 →Grundeinheit			
103	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0→analog	1 →digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100	
104	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
105	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
106	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
107	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			
108	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]	
120	FUNKTION TWW1	0→nicht aktiv			

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC)

set[°C] → RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Schnittstelle RB100.

2.10.4 Konfiguration des Digitalen Steuerpults (DDC) ID: 960

- Konfigurieren Sie sowohl die Geräte als die Ventile C/R am DDC: "Einh.-DDC Verbind";
 - ≻ Hauptmenu → systeminstallation → DDC → Einh.-DDC Verbind.
 (I an den Geräten und an den Ventilen C/R)
- Konfigurieren Sie den Teil der Grundeinheit: "Heizung und TWW (gleichzeit. Betr.)";
 - ≻ Hauptmenu → systeminstallation → Anlagen → Basis Anlage Berei →
 → Heizung/TWW Wahlen

Jetzt ist die Anlage funktionstüchtig.



Zur Umschaltung Wärme/Kälte (und umgekehrt) siehe im ABSCHNITT 1, da es derzeit die vom RB100 kommenden Anforderungen von Wärme und Kälte nicht ermöglichen, eine Anlage von der Betriebsart Klimatisierung zu Heizung und umgekehrt umzuschalten.

2.11ANLAGE 11: Nur TWW

Die Anlage ermöglicht allein die Erzeugung von Warmwasser für sanitäre Zwecke.

Ist ein rein digitaler Eingang vorhanden, kann die Sanitäranlage nur mit dem DDC unter Verwendung der Eingänge R-W des digitalen Steuerpults gesteuert werden. Natürlich ist bei Steuerung eines Analogeingangs die Verwendung der Schnittstelle RB100 erforderlich.

2.11.1 Hydraulischer Anschlussplan





- In einer Anlage dieser Art ist es möglich, eine oder mehrere ACF-Einheiten einzufügen, die in einer unabhängigen Anlage arbeiten. In diesem Fall handelt es sich um eine Anlage mit 4 Leitungen (es ist notwendig auch die Kältefunktion zu konfigurieren).
- Zu den **elektrischen Anschlüssen**, die am RB100 vorzunehmen sind, siehe im Abschnitt 2.12 auf Seite 40.

2.11.2 Konfiguration der Karten des Geräts

FÜR DIE IN ABBILDUNG 14 GEZEIGTE ANLAGE EINZURICHTENDE PARAMETER							
	KONFIGURATION DER PARAMETER S60						
GERÄT	40 KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	60 ANLAGEN-ID KÄLTE	60 150 172 ANLAGEN-ID ANLAGEN-ID ZUGEHÖRIGKEITSGRUPI KÄLTE WÄRME (0:GRUNDEINHEIT//1:TRENN				
A	000 0 1						



Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Gerätes.



2.11.3 Konfiguration der Schnittstelle RB100

	ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER				
PARAMET	TER BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT			
40	40 KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)		471		
	PARAMETER IN BEZUG	AUF DIE VENTIL	FUNKTION		
PARAMET	TER BESCHREIBUNG DES PARAMETERS		EINZUGEBENDER	WERT	
150	ANLAGENCODE				
151	VERWENDUNGSART DES VENTILS		0		
PARAMETER FÜR EINZELNE FUNKTION					
PAR.	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS		EINZUGEBENDER W	ERT	
60	FUNKTION KÄLTE		0 →nicht aktiv		
80	FUNKTION WÄRME	0->nicht aktiv			
100	FUNKTION TWW0		0 →nicht aktiv		
120	FUNKTION TWW1		1 →aktiv		
121	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960		
122	GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT		1 →getrennt		
123	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0→analog	0→analog 1→digitaler Sollwert 2→digita DDC ⁽¹⁾ RE		
124	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
125	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]	set [°C]		
126	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
127	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			
128	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]	

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC)

set[°C] → RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Schnittstelle RB100.

2.11.4 Konfiguration des Digitalen Steuerpults (DDC) ID: 960

- Konfigurieren Sie die Geräte am DDC: "Einh.-DDC Verbind";
 - > Hauptmenu \rightarrow systeminstallation \rightarrow DDC \rightarrow Einh.-DDC Verbind.
- Konfigurieren Sie den trennbaren Bereich der Anlage: "Nur TWW";
 - ➤ Hauptmenu → Systeminstallation → Anlagen → Trenn Anlagen-Ber. → Heizung/TWW Wahlen

Jetzt ist die Anlage funktionstüchtig.

Zur Einrichtung der Betriebsparameter (Sollwert, Differential, Stufen, usw.) siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.



2.12 Elektrische Anschlüsse RB100 für Anlagen mit TWW.

Abbildung 15 Elektrischer Anschlussplan für Anlagen mit TWW



- Das Detail zum Anschluss der geforderten Funktion (analoger oder digitaler Eingang) ist in ANHANG auf Seite 54 aufgeführt.
- Das Detail zum Anschluss der Ausgänge der nicht verfügbaren Funktion ist im ANHANG auf Seite 56 aufgeführt.
- Sollten Ventile mit Hilfskontakten als Endschalter vorhanden sein, siehe in den im ANHANG auf Seite 56 aufgeführten Darstellungen.

ABSCHNITT 3 ANLAGEN OHNE TWW

In diesem Abschnitt, der an Projektanten, Installateure von Hydraulik und Elektrik sowie die zugelassenen Technischen Kundendienststellen von Robur (CAT) gerichtet ist, finden Sie einige Anlagenbeispiele ohne TWW, die mit der Schnittstelle RB100 gesteuert werden können. Für jede nachfolgend aufgeführte Anlage ist der hydraulische Schaltplan, die entsprechende Konfiguration der Parameter des RB100, des DDC, der Geräte Robur und der Schaltplan mit den wichtigsten Anschlüssen zur Robur Box aufgeführt.

3.1 ANLAGE 1: Klimatisierung und Heizung 4 Leitungen

Bei der Anlage handelt es sich um eine normale, aus 4 Leitungen bestehende Anlage, die die gleichzeitige Erzeugung von Warm- und Kaltwasser ermöglicht, um die Erfordernisse beim gleichzeitigen Heizen und Klimatisieren in unabhängigen Anlagen zu erfüllen. Die Anforderungen (Kälte und / oder Wärme), die den RB100 erreichen, können von einer externen Steuervorrichtung kommen, die zum Beispiel in der Lage ist, einen Analogausgang von 0-10 V zum RB100 in Abhängigkeit von einer klimatischen Kurve zu erzeugen, d.h. mit der Möglichkeit eines Veränderung der Vor-/Rücklauftemperatur des Wassers entsprechend externer Parameter.



3.1.1 Hydraulischer Anschlussplan

Abbildung 16 Hydraulischer Anschlussplan

Zu den **elektrischen Anschlüssen**, die am RB100 vorzunehmen sind, siehe im Abschnitt 3.3 auf Seite 47.





3.1.2 Konfiguration der Karten des Geräts

FÜR DIE IN ABBILDUNG 16 GEZEIGTE ANLAGE EINZURICHTENDE PARAMETER						
	KONFIGURATION DER PARAMETER S60					
GERÄT	40 KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	60 ANLAGEN-ID KÄLTE	150 ANLAGEN-ID WÄRME	172 ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE (0:GRUNDEINHEIT∥ 1:TRENNBAR)		
А	000	0	1	0		
В	001	0	1	0		

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Gerätes. No and a start

3.1.3 Konfiguration der Schnittstelle RB100

ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER					
PARAMET	ER BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT			
40	KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	471			
PARAMETER IN BEZUG AUF				ILFUNKTION	
PARAMET	ER BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT			
150	ANLAGENCODE				
151	VERWENDUNGSART DES VENTILS			0	
	PARAMETER FÜR			NKTION	
PAR.	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS			EINZUGEBENDER W	/ERT
60	FUNKTION KÄLTE			1 →aktiv	
61	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST	960			
63	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0→	analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2→digitaler Sollwert RB100
64	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	se	t [°C]		
65	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	se	t [°C]		
66	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MIN. TEMP.	set [°C]			
67	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	se	t [°C]		
68	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG				set [°C]
80	FUNKTION WÄRME			1 →aktiv	
81	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST			960	
83	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0→	analog	1 →digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2→digitaler Sollwert RB100
84	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	se	t [°C]		
85	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	se	t [°C]		
86	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	se	set [°C]		
87	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	se	t [°C]		
88	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG				set [°C]
100				0→nicht aktiv	
120	FUNKTION TWW1		0 →nicht aktiv		

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC) set[°C] \rightarrow RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN





Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Schnittstelle RB100.

Zur Einrichtung des "digitalen Sollwerts DDC" siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.

3.1.4 Konfiguration des Digitalen Steuerpults (DDC) ID: 960

Konfigurieren Sie die Geräte am DDC: "Einh.-DDC Verbind";

> Hauptmenu → Systeminstallation → DDC → Einh.-DDC Verbind.

Jetzt ist die Anlage funktionstüchtig.

Zur Einrichtung der Betriebsparameter (Sollwert, Differential, Stufen, usw.) siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.

(P)

Im Falle von Anlagen, die nur über die Kälte- oder Wärmeseite verfügen, ist es allein notwendig, den Eingang anzuschließen und die erforderliche Funktion zu konfigurieren.





3.2 ANLAGE 2: Klimatisierung / Heizung 2 Leitungen

Die Anlage ist eine gewöhnliche Anlage mit 2 Leitungen, die die nicht gleichzeitige Erzeugung von Warm- und Kaltwasser zur Erfüllung der Heiz- oder

Klimatisierungserfordernisse ermöglicht. Die Anforderungen (Kälte oder Wärme), die den RB100 erreichen, können von einer externen Steuervorrichtung kommen, die zum Beispiel in der Lage ist, einen Analogausgang von 0-10 V zum RB100 in Abhängigkeit von einer klimatischen Kurve zu erzeugen, d.h. mit der Möglichkeit eines Veränderung der Vor-/Rücklauftemperatur des Wassers entsprechend externer Parameter.

3.2.1 Hydraulischer Anschlussplan



Abbildung 17 Hydraulischer Anschlussplan

Zu den **elektrischen Anschlüssen**, die am RB100 vorzunehmen sind, siehe im Abschnitt 3.3 auf Seite 47.

3.2.2 Konfiguration der Karten des Geräts

FÜR DIE IN ABBILDUNG 17 GEZEIGTE ANLAGE EINZURICHTENDE PARAMETER					
	KONFIGURATION DER PARAMETER S60				
GERÄT	40 KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	60 ANLAGEN-ID KÄLTE	150 ANLAGEN-ID WÄRME	172 ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE (0:GRUNDEINHEIT// 1:TRENNBAR)	
А	000	0	0	0	
В	001	0	0	0	

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

3.2.3 Konfiguration der Schnittstelle RB100

	ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER				
PARA	METER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS		EINZUGEBENDER WERT	
	40 KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)		471		
		PARAMETER IN BEZUG A	UF DIE VENTI	LFUNKTION	
PARA	METER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS		EINZUGEBENDER	WERT
1	50	ANLAGENCODE			
1	51	VERWENDUNGSART DES VENTILS		0	
		PARAMETER FÜR E	INZELNE FUN	IKTION	
PAR.		BESCHREIBUNG DES PARAMETERS		EINZUGEBENDER V	VERT
60	FUNKTI	ON KÄLTE		1 →aktiv	
61	ID DES I	DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960	
63	EINGAN	EINGANGSART DES SOLLWERTS		1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100
64	DEM SO	LLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]		
65	65 DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.		set [°C]		
66	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MIN. TEMP.		set [°C]		
67	AUFLÖS	SUNG DES SOLLWERT	set [°C]		
68	LOKALE	R SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]
80	FUNKTI	ON WÄRME	1 →aktiv		
81	ID DES I	DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST		960	
83	EINGAN	GSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100
84	DEM SO	LLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]		
85	DEM SO	LLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]		
86	DER AN	STEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]		
87	AUFLÖS	SUNG DES SOLLWERT	set [°C]		
88	LOKALE	R SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]
100	FUNKTI	ON TWW0		0→nicht aktiv	
120	FUNKTI	ON TWW1		0→nicht aktiv	

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC)

set[°C] → RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Schnittstelle RB100.

Zur Einrichtung des "digitalen Sollwerts DDC" siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.

3.2.4 Konfiguration des Digitalen Steuerpults (DDC) ID: 960

- Konfigurieren Sie die Geräte am DDC: "Einh.-DDC Verbind";
 - > Hauptmenu \rightarrow systeminstallation \rightarrow DDC \rightarrow Einh.-DDC Verbind.

Jetzt ist die Anlage funktionstüchtig.

Zur Einrichtung der Betriebsparameter (Sollwert, Differential, Stufen, usw.) siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.







3.3 Elektrische Anschlüsse RB100 für Anlagen ohne TWW.

Abbildung 18 Elektrischer Anschlussplan für Anlagen ohne TWW

- Das Detail zum Anschluss der geforderten Funktion (analoger oder digitaler Eingang) ist in ANHANG auf Seite 54 aufgeführt.
- Das Detail zum Anschluss der Ausgänge der nicht verfügbaren Funktion ist im ANHANG auf Seite 56 aufgeführt.
- Zur Umschaltung Wärme/Kälte (und umgekehrt) siehe im ABSCHNITT 1, da es derzeit die vom RB100 kommenden Anforderungen von Wärme und Kälte nicht ermöglichen, eine Anlage von der Betriebsart Klimatisierung zu Heizung und umgekehrt umzuschalten.

ABSCHNITT 4 SPEZIALANLAGEN

4.1 ANLAGE 1: Heizung und Klimatisierung (2 Leitungen) mit TWW-Grundeinheit und trennbarem TWW

Die Anlage ermöglicht die gleichzeitige Erzeugung von Warm- und Kaltwasser zur Erfüllung der Heiz- oder Klimatisierungserfordernisse. Bei dieser Anlagenart erzeugt das System sowohl in der Winter- als auch in der Sommersaison sowohl Warmwasser für sanitäre Zwecke unter Verwendung der zur "trennbaren Einheit" gehörigen Geräte, als auch Warmwasser für sanitäre Zwecke unter Verwendung der gleichen Geräte, die zum Heizen zum Einsatz kommen (Grundeinheit).

Diese Konfiguration erfordert den Einsatz von 2 Schnittstellenvorrichtungen RB100: eine zur Steuerung der Trennventile (für die Produktion von TWW mit den Geräten des trennbaren Anlagenbereichs), und eine zur Steuerung der Umschaltventile für die Betriebsart (zur Umschaltung von Klimatisierung zu Heizung und umgekehrt).



4.1.1 Hydraulischer Anschlussplan

Abbildung 19 Hydraulischer Anschlussplan





Zu den **elektrischen Anschlüssen**, die am RB100 vorzunehmen sind, siehe im Abschnitt 4.1.6 auf Seite 52.

4.1.2 Konfiguration der Karten des Geräts

	FÜR DIE IN ABBILDUNG 19 GEZEIGTE ANLAGE EINZURICHTENDE PARAMETER					
		KONFIGURATION DER PARAMETER S60				
GERÄT	40 KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	60 ANLAGEN-ID KÄLTE	150 ANLAGEN-ID WÄRME	172 ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE (0:GRUNDEINHEIT∥1:TRENNBAR)		
А	000		0	1		
В	001	0	0	1		
С	002	0	0	0		
D	003	0	0	0		
E	004	0	0	0		

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

4.1.3 Konfiguration der Schnittstelle RB100 (1)

ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER				
PARAMETER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT		
40	KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	471		
PARAMETER IN BEZUG AUF DIE VENTILFUNKTION				
PARAMETER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT		
150	ANLAGENCODE	0		
151	VERWENDLINGSART DES VENTILS	1 ⁽¹⁾		

ANMERKUNGEN

(1) UMSCHALTVENTIL DER ANLAGE OHNE ENDSCHALTER. SOLLTE EIN VENTIL MIT ENDSCHALTER VORHANDEN SEIN, DEN WERT "2" EINRICHTEN

	PARAMETER FÜR EINZELNE FUNKTION				
PAR.	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS		EINZUGEBENDER WERT		
60	FUNKTION KÄLTE		0 →nicht aktiv		
80	FUNKTION WÄRME		0->nicht aktiv		
100	FUNKTION TWW0	1→aktiv			
101	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST	960			
102	GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT	0 →Grundeinheit			
103	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2→digitaler Sollwert RB100	
104	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
105	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
106	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			
107	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			

Zu den Eigenschaften der Ableiterventile siehe in den Angaben im Abschnitt 1.3 auf Seite 6.

108	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]
120	FUNKTION TWW1		1 →aktiv	
121	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST	960		
122	GERÄTEART, VON DER DIE ANFORDERUNG KOMMT	1→trennbar		
123	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0 →analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2→digitaler Sollwert RB100
124	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]		
125	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]		
126	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]		
127	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]		
128	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC)

set[°C] → RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN

4.1.4 Konfiguration der Schnittstelle RB100 (2)

ALLEN FUNKTIONEN GEMEINSAME PARAMETER			
PARAMETER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT	
40	KARTENCODE (DATENAUSTAUSCH MIT DDC)	472	

PARAMETER IN BEZUG AUF DIE VENTILFUNKTION			
PARAMETER	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS	EINZUGEBENDER WERT	
150	ANLAGENCODE	0	
151	VERWENDUNGSART DES VENTILS	3 ⁽¹⁾	

ANMERKUNGEN

(1) UMSCHALTVENTIL DER ANLAGE OHNE ENDSCHALTER. SOLLTE EIN VENTIL MIT ENDSCHALTER VORHANDEN SEIN, DEN WERT "4" EINRICHTEN

PARAMETER FÜR EINZELNE FUNKTION					
PAR.	BESCHREIBUNG DES PARAMETERS		EINZUGEBENDER WERT		
60	FUNKTION KÄLTE		1 →aktiv		
61	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST	960			
63	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0→analog	1→digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 →digitaler Sollwert RB100	
64	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
65	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
66	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MIN. TEMP.	set [°C]			
67	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]			
68	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]	
80	FUNKTION WÄRME	1 →aktiv			
81	ID DES DDC, AN DAS DIE ANFORDERUNG GERICHTET IST	960			
83	EINGANGSART DES SOLLWERTS	0→analog	1 →digitaler Sollwert DDC ⁽¹⁾	2 ->digitaler Sollwert RB100	
84	DEM SOLLWERT MIN ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
85	DEM SOLLWERT MAX ENTSPRECHENDE TEMP.	set [°C]			
86	DER ANSTEUERUNG OFF ENTSPRECHENDE MAX. TEMP.	set [°C]			



87	AUFLÖSUNG DES SOLLWERT	set [°C]		
88	LOKALER SOLLWERT FÜR DIGITALEN EINGANG			set [°C]
100	FUNKTION TWW0		0→nicht aktiv	
120	FUNKTION TWW1		0→nicht aktiv	

ANMERKUNGEN

(1) ZUR PROGRAMMIERUNG SIEHE IM HANDBUCH ZUM DIGITALEN STEUERPULT (DDC)

set[°C] → RICHTEN SIE DEN GEWÜNSCHTEN TEMPERATURWERT EIN

Zur Einrichtung siehe in der Bedienungsanleitung des Schnittstelle RB100.

5

Bei beiden an der Anlage verfügbaren Schnittstellen RB100 können alle Funktionsanforderungen aktiv sein. Zur Einfachheit wurden die TWW-Funktionen nur am RB100 aktiviert, der den Betrieb des TWW-Ventils steuert, bzw. die Funktionen Wärme/Kälte nur am RB100, der den Betrieb des Ventils C-R steuert.

4.1.5 Konfiguration des Digitalen Steuerpults (DDC) ID: 960

- Konfigurieren Sie sowohl die Geräte als die Ventile TWW und die Ventile C/R am DDC: "Einh.-DDC Verbind";
 - > Hauptmenu \rightarrow systeminstallation \rightarrow DDC \rightarrow Einh.-DDC Verbind. (I an den Geräten, an den Ventilen TWW und an den Ventilen C/R)
- Konfigurieren Sie den Teil der Grundeinheit: "Heizung und TWW (gleichzeit. Betr.)";
 - > Hauptmenu \rightarrow systeminstallation \rightarrow Anlagen \rightarrow Basis Anlage Berei \rightarrow → Heizung/TWW Wahlen
- Konfigurieren Sie den trennbaren Bereich der Anlage: "Heizung und TWW (Abwechselnd Betr.)";
 - > Hauptmenu \rightarrow Systeminstallation \rightarrow Anlagen \rightarrow Trenn Anlagen-Ber. \rightarrow Heizung/TWW Wahlen

Jetzt ist die Anlage funktionstüchtig.

Zur Einrichtung der Betriebsparameter (Sollwert, Differential, Stufen, Parameter Ventil TWW, Zeitschaltung der Umschaltphase, Parameter des Umkehrventils C/R usw.) siehe in der Bedienungs- und Programmieranleitung des Digitalen Steuerpults.



Abbildung 20 Elektrischer Anschlussplan für die in Abbildung 19 dargestellte Anlage

ÔF

708UA



- Das Detail zum Anschluss der geforderten Funktion (analoger oder digitaler Eingang) ist in ANHANG auf Seite 54 aufgeführt.
- Das Detail zum Anschluss der Ausgänge der nicht verfügbaren Funktion ist im ANHANG auf Seite 56 aufgeführt.
- Sollten Ventile mit Hilfskontakten als Endschalter vorhanden sein, siehe in den im ANHANG auf Seite 56 aufgeführten Darstellungen.
- Zur Umschaltung Wärme/Kälte (und umgekehrt) siehe im ABSCHNITT 1, da es derzeit die vom RB100 kommenden Anforderungen von Wärme und Kälte nicht ermöglichen, eine Anlage von der Betriebsart Klimatisierung zu Heizung und umgekehrt umzuschalten.

ANHANG

B

Anschluss der Anforderungsfunktionen

Es muss darauf hingewiesen werden, dass jede der 4 Funktionen (Kälte, Wärme und 2 TWW) sowohl analog als digital konfiguriert werden kann. Deshalb wird nachfolgend nur ein Schema für jede der beiden Anschlussarten aufgeführt, die unabhängig für jede Funktion zur Anwendung kommen können.

Vergessen Sie nicht, dass es auch notwendig ist, die Jumper seitlich der Eingangsklemmen der betreffenden Funktion richtig zu positionieren und die Funktion entsprechend zu konfigurieren (für weitere Details siehe im Installationshandbuch - D-LBR466).

Digitaler Eingang

Hinsichtlich des als digital verwendeten Eingangs wird darauf hingewiesen, dass der externe Kontakt eine Betriebsspannung von mindestens 12 Vdc aufweisen und das Schließen bei einem Mindeststrom von 5 mA gewährleisten muss.

Nicht weniger wichtig und keinesfalls zu vernachlässigen ist bei dieser Eingangsart die maximal zulässige Länge der Anschlusskabel für die Funktionen:

Max Widerstand bei On [Ω]	Max Widerstand bei Off [kΩ]	Max Kabellänge (m)
200 [Ω]	50 [kΩ]	300 (m)

Das Kabel muss abgeschirmt sein und die Abschirmung muss an einem Ende geerdet werden.

Anschlussplan







Analogeingang

Hinsichtlich des Anschlusses der Funktion als Analogeingang wird darauf hingewiesen, dass die Eingangsspannung zwischen 0 und 10 Vdc liegen muss.

Nicht weniger wichtig und keinesfalls zu vernachlässigen ist die maximal zulässige Länge der Anschlusskabel an die Eingänge der geforderten Funktionen:

Max Kabellänge (m)	Kabelquerschnitt (mm ²)
300	1.5
100	0.5

Unter Berücksichtigung, dass oben nur zwei Beispiele für die Kabellänge aufgeführt sind, ist es möglich, sollte ein anderer Querschnitt vorliegen (d.h. kleiner oder gleich 1,5 mm²), die maximal zulässige Länge mit folgender Formel zu berechnen:

$$| = s \times 200$$

wobei:

l = Länge [m]

s = Querschnitt [mm²]

Das Kabel muss abgeschirmt sein und die Abschirmung muss an einem Ende geerdet werden.

Maximaler Messfehler, einschließlich des Fehlers auf Grund des Kabelwiderstands: \pm 40 mV (\pm 0.4% f. s.).

Anschlussplan



Abbildung 22 Serie RB100: elektrischer Anschluss für analogen Eingang



Anschluss der Ausgänge für nicht verfügbare Funktion

Hinsichtlich des Anschlusses der Ausgänge an des Relais für nicht verfügbare Funktionen wird darauf hingewiesen, dass:

- der Ausgang der nicht verfügbaren Funktion aus einem sauberen Kontakt (NO) besteht;
- die maximal anwendbare Spannung 250 Vac beträgt;
- der maximal anwendbare Strom beträgt:
 - Widerstandslasten: 4A;
 - Induktivlasten: 3A;
- die maximale Kabellänge beträgt 300 m.

Anschluss der Funktion am Ventil

Ausgänge

- Der Ausgang zur Steuerung der Ventile besteht aus einem sauberen Ableiterkontakt (NO/NC):
 - der Kontakt NO ist geschlossen, wenn das System festlegt, dass die Position des Ventils zur Heizungsseite oder zur trennbaren Einheit gerichtet ist;
 - der Kontakt NC ist geschlossen, wenn das System festlegt, dass die Position des Ventils zur Klimatisierungsseite oder zur Grundeinheit gerichtet ist;
- das Relais, das den Ausgang steuert, ist bistabil (bei einer Unterbrechung der Stromversorgung am Gerät bleibt der Kontakt in der bisherigen Position);
- die maximal anwendbare Spannung 250 Vac beträgt;
- der maximal anwendbare Strom beträgt:
 - Widerstandslasten: 4A;
 - Induktivlasten: 3A;
- die maximale Kabellänge beträgt 300 m.

Eingänge

Es sind zwei digitale Eingänge zur Steuerung eventueller Hilfskontakte als Endanschlag vorhanden.

Maximal zulässige Länge der Anschlusskabel für die Eingänge:

Max Widerstand bei On [Ω]	Max Widerstand bei Off [kΩ]	Max Kabellänge (m)
200 [Ω]	50 [kΩ]	300 (m)

Das Kabel der digitalen Eingänge muss abgeschirmt sein und die Abschirmung muss an einem Ende geerdet werden.



Anschlussplan





Robur is dedicated to dynamic progression in research, development and promotion of safe, environmentally-friendly, energy-efficiency products, through the commitment and caring of its employees and partners.

Robur Mission



Robur Spa advanced heating and cooling technologies Via Parigi 4/6 24040 Verdellino/Zingonia (Bg) Italy T +39 035 888111 F +39 035 4821334 www.robur.com export@robur.it

