



coscienza ecologica

Manuale di installazione ed uso

Comando centralizzato Air Box

per il controllo centralizzato di destratificatori Air Tech e aerotermi Tech



SMALTIMENTO

L'apparecchio e tutti i suoi accessori devono essere smaltiti differenziandoli opportunamente secondo le norme vigenti.



L'uso del simbolo RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) indica l'impossibilita di smaltire questo prodotto come rifiuto domestico. Lo smaltimento corretto di questo prodotto aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute della persona.

Revisione: D Codice: D-LBR871IT

Il presente Manuale di installazione è stato redatto da Robur S.p.A.; la riproduzione anche parziale di questo Manuale di installazione è vietata.

L'originale è archiviato presso Robur S.p.A.

Qualsiasi uso del Manuale di installazione diverso dalla consultazione personale deve essere preventivamente autorizzato da Robur S.p.A.

Sono fatti salvi i diritti dei legittimi proprietari dei marchi registrati riportati in questa pubblicazione.

Con l'obiettivo di migliorare la qualità dei suoi prodotti, Robur S.p.A. si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati ed i contenuti del presente Manuale di installazione.

INDICE DEI CONTENUTI

1	Intro	duzionep. 4
	l.1	Destinatarip. 4
	I.2	Lingue disponibili
Ш	Simb	oli e definizionip. 4
	ll.1	Legenda simbolip. 4
	II.2	Termini e definizionip. 4
III	Avve	rtenze
	III.1	Avvertenze generali e di sicurezzap. 4
	III.2	Conformitàp. 5
	III.3	Dotazionep. 5
	III.4	Esclusioni di responsabilità e garanziap. 5

1	Indicazioni generalip. 6					
2	Dati	i tecnici	р. б			
3	Mor	ntaggio e installazione	p. 7			
	3.1	Collocazione	p. 7			
	3.2	Modalità di installazione				
	3.3	Collegamenti elettrici	p. 7			
	3.4	Impostazione degli indirizzi	p. 8			
4	Inte	rfaccia	p. 8			
	4.1	Navigazione	p. 8			
	4.2	Prima accensione				
	4.3	Pagina principale	p. 10			
	4.4	Menu principale	p. 11			
	4.5	Menu unità	p. 18			
	4.6	Allarmi	p. 24			

I INTRODUZIONE

Manuale di installazione

Il presente Manuale di installazione contiene tutte le informazioni necessarie per installare e configurare il comando centralizzato Air Box, il cui utilizzo è possibile solo in abbinamento a un modulo di controllo DRV (DRV-D, codice optional ODSP037 o DRV-V, codice optional ODSP038).

I.1 DESTINATARI

II.1

999999

Il presente Manuale è rivolto a:

II SIMBOLI E DEFINIZIONI

- Installatori elettrici per l'esecuzione di una corretta installazione degli apparecchi e dispositivi di comando/ controllo.
- Installatori e Centri Assistenza Tecnica autorizzati Robur (CAT) per la corretta configurazione.

I.2 LINGUE DISPONIBILI

Per versioni del presente Manuale di installazione in altre lingue, consultare il sito Robur.

 LEGENDA SIMBOLI
 PROCEDURA

 PERICOLO
 III ERIMENTO (ad altro documento)

 AVVERTIMENTO
 II.2 TERMINI E DEFINIZIONI

 NOTA
 Apparecchio / Dispositivo = comando centralizzato Air Box. DRV = modulo di controllo per aerotermi (DRV-V) o destratificatori (DRV-D).

CAT = Centro Assistenza Tecnica autorizzato Robur.

III AVVERTENZE

III.1 AVVERTENZE GENERALI E DI SICUREZZA

Qualifica dell'installatore

L'installazione deve essere effettuata esclusivamente da un'impresa abilitata e da personale qualificato, con specifiche competenze sugli impianti elettrici, ai sensi di legge del Paese d'installazione.

Dichiarazione di conformità alla regola d'arte

Ad installazione ultimata, l'impresa installatrice dovrà rilasciare al proprietario/committente la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte, secondo le norme nazionali/locali vigenti e le istruzioni/ prescrizioni del costruttore.

Utilizzo improprio

L'apparecchio deve essere destinato solo allo scopo per il quale è concepito. Ogni altro uso è da considerarsi pericoloso. Un utilizzo scorretto può pregiudicare il funzionamento, la durata e la sicurezza dell'apparecchio. Attenersi alle istruzioni del costruttore.

Per Per

0

Pericolo di folgorazione

- Disinserire l'alimentazione elettrica prima di ogni lavoro/intervento sui componenti dell'apparecchio.
- Per i collegamenti elettrici utilizzare esclusivamente componenti a norma e secondo le specifiche fornite dal costruttore.
- Assicurarsi che l'apparecchio non possa essere riattivato inavvertitamente.

Messa a terra

La sicurezza elettrica dipende da un efficace impianto di messa a terra, correttamente collegato all'apparecchio ed eseguito secondo le norme vigenti.

In caso di guasto

Le operazioni sui componenti interni e le riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da un CAT, utilizzando solo ricambi originali.

In caso di guasto dell'apparecchio, astenersi da qualsiasi tentativo di riparazione o ripristino e contattare immediatamente il CAT.

Conservare il Manuale



Il presente Manuale di installazione deve sempre accompagnare l'apparecchio e deve essere consegnato al nuovo proprietario o all'installatore in caso di vendita o trasferimento.

L'apparecchio deve essere collocato in un luogo protetto dagli agenti atmosferici e dalle intemperie. Per il posizionamento riferirsi al grado di protezione riportato nel Paragrafo 2 *p. 6*.

III.2 CONFORMITÀ

L'apparecchio è certificato a norma CE e conforme ai requisiti essenziali delle seguenti Direttive:

- 2014/30/CE "Direttiva Compatibilità elettromagnetica" e successive modifiche e integrazioni.
- 2014/35/CE "Direttiva Bassa Tensione" e successive modifiche e integrazioni.

L'apparecchio è inoltre conforme alle seguenti norme:

- EN 60730-1 "Dispositivi elettrici automatici di comando per uso domestico e similare. Parte 1 - Norme generali".
- EN 55022 "Apparecchi per la tecnologia dell'informazione - Caratteristiche di radiodisturbo - Limiti e metodi di misura".

III.3 DOTAZIONE

Il comando centralizzato Air Box, caratterizzato da un display touch a colori, comprende anche una

sonda di temperatura NTC interna per la rilevazione della temperatura in corrispondenza del luogo di installazione del comando centralizzato Air Box.

III.4 ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E GARANZIA

È esclusa qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del costruttore per eventuali danni causati da errori di installazione e/o da un uso improprio e/o da inosservanza di normative e dalle indicazioni/istruzioni del costruttore.

In particolare, la garanzia sull'apparecchio può essere invalidata dalle seguenti condizioni:

- Errata installazione e/o cablaggio.
- Uso improprio.
- Mancato rispetto delle indicazioni di installazione, uso e manutenzione del costruttore.
- Alterazione o modifica del prodotto o di una sua qualunque parte.
- Condizioni operative estreme o comunque al di fuori dai campi operativi previsti dal costruttore.
- Azioni anomale trasmesse al prodotto dall'impianto o dall'installazione (sforzi meccanici, pressioni, vibrazioni, dilatazioni termiche, sovratensioni elettriche ...).
- Danni accidentali o per forza maggiore.

1 INDICAZIONI GENERALI

Il comando centralizzato Air Box è un dispositivo di controllo con schermo touch a colori che permette la gestione centralizzata dei destratificatori Air Tech e degli aerotermi Tech, fino a un massimo di 31 apparecchi collegati allo stesso comando centralizzato.

Ciascuno dei destratificatori Air Tech e degli aerotermi Tech deve essere equipaggiato del proprio modulo di controllo DRV (DRV-D per i destratificatori Air Tech, DRV-V per gli aerotermi Tech).

Il comando consente anche, qualora utilizzato in abbinamento agli aerotermi Tech (purché equipaggiati dell'opportuno modulo di controllo DRV-V), una gestione centralizzata dell'intero sistema di emissione d'aria calda, compresa una funzione di destratificazione automatica che, sulla base delle temperature rilevate a soffitto e nell'ambiente occupato, attiva in modo prioritario i destratificatori stessi e solo in subordine gli aerotermi, evitando l'attivazione del sistema di riscaldamento quando è già disponibile del calore in ambiente che è possibile sfruttare.

Gli aerotermi Tech che equipaggiano tutte le soluzioni

2 DATI TECNICI

Tabella 2.1 Dati tecnici

i

		Comando centralizzato Air Box OCDS013		
Alimentazione		V	24 V DC	
Temperatura di	minima	°C	0	
esercizio	massima	°C	60	
Temperatura impo-	minima	°C	5	
stabile	massima	°C	45	

		Comando centralizzat OCDS013	o Air Box
Grado di protezione	IP	-	20
	larghezza	mm	114
Dimensioni	altezza	mm	127
	profondità	mm	35
Massima lunghezza dei cavi	tra DRV e Air Box	m	50

Figura 2.1 Dimensioni unità





Caldaria, ad eccezione del Caldaria 35 Tech Plus e Plus ACS (che utilizzano un aerotermo modulante), possono essere gestiti dal sistema di controllo Air Tech.

Le principali funzioni sono:

- ► Accensione/spegnimento programmato dei destratificatori Air Tech e/o degli aerotermi Tech collegati tramite l'apposito modulo di controllo DRV.
- ► Gestione della funzione di destratificazione automatica.
- Rilevazione della temperatura ambiente tramite sonda NTC.
- Impostazione del setpoint riscaldamento e ventilazione estiva.
- ► Gestione automatica della velocità di ventilazione.
- ► Funzione antigelo (in presenza di aerotermi Tech).
- ► Attivazione della modalità di ventilazione estiva.
- ► Controllo centralizzato con interfaccia touch.
- ► Diagnostica.
- ► Possibilità di interfacciamento a un sistema BMS.
- ▶ Possibilità di esclusione temporanea di una o più unità.



35

3 MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

Il comando centralizzato Air Box è realizzato con un involucro idoneo per il fissaggio a muro.



Prima di eseguire l'installazione assicurarsi che gli apparecchi non siano collegati alla rete di alimentazione elettrica.

Il comando centralizzato Air Box e gli eventuali altri apparecchi ed accessori, devono essere alimentati solo ad installazione completamente ultimata. In caso di inosservanza di quanto sopra si può incorrere in rischi di folgorazione e di corto circuiti.



Il comando centralizzato Air Box non deve essere esposto all'acqua.

La temperatura ambiente di funzionamento ammessa è compresa tra 0 °C e 40 °C.

3.1 COLLOCAZIONE

Il comando centralizzato Air Box permette di scegliere se utilizzare o meno la sonda NTC interna per la rilevazione della temperatura ambiente.

Qualora si scelga di utilizzare la sonda NTC interna (impostazione di default), il comando centralizzato Air Box deve essere posizionato in un locale di riferimento a 1,5 metri circa dal pavimento, in una zona del locale che consenta al sensore di rilevare il più accuratamente possibile la temperatura ambiente, al riparo quindi da correnti fredde, radiazioni solari o altre fonti di calore.

La sonda NTC interna può essere esclusa qualora i moduli di controllo DRV siano già equipaggiati delle relative sonde di temperatura (opzionali) che permettono di rilevare la temperatura dell'ambiente in cui sono posizionati. In questo caso il comando centralizzato Air Box può essere posizionato anche fuori dal locale di riferimento (ad esempio in un locale tecnico).

Si raccomanda di utilizzare le sonde di temperatura dei moduli DRV (opzionali) qualora il locale sia molto grande o il posizionamento del comando centralizzato Air Box sia tale per cui la temperatura letta dalla sonda NTC interna non possa essere utilizzabile come riferimento per l'intero ambiente.

3.2 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

Figura 3.1 Installazione del comando centralizzato Air Box OCDS013



Per procedere al fissaggio della base su una parete occorre prima di tutto sganciare il frontalino, allentando le due viti poste alla base dello stesso e ruotando il frontalino verso l'alto, fino ad estrarlo completamente, come illustrato in Figura 3.1 *p. 7.*

Per il fissaggio è possibile utilizzare gli occhielli previsti sul fondo della base (Figura 3.1 *p. 7*).

Una volta fissata la base è possibile procedere al cablaggio del comando centralizzato Air Box utilizzando l'apposita morsettiera, secondo le indicazioni del Paragrafo 3.3 *p. 7.* Ultimato il cablaggio, il frontalino va reinserito sulla base sfruttando gli agganci superiori e ruotato verso il basso fino

a fare scattare l'aggancio inferiore, serrando in ultimo le viti di fissaggio.

Figura 3.2 Collegamento Air Box a modulo di controllo DRV

3.3 COLLEGAMENTI ELETTRICI



C LIYCY-P 2x2x0,5 mm², coppia A-B twistata, lunghezza massima 50 m D Messa a terra dello schermo del cavo

Si raccomanda di utilizzare un cavo LIYCY-P 2x2 schermato di sezione compresa tra 0,5 mm² e 2,5 mm² e di non superare i 50 m di lunghezza.

Prestare particolare attenzione al corretto collegamento dello schermo del cavo su uno dei morsetti del modulo DRV con la dicitura "screen" oppure alla vite stagnata in prossimità del connettore di alimentazione del modulo DRV.

Il comando centralizzato Air Box OCDS013 deve essere sempre collegato al primo o all'ultimo modulo DRV, in quanto costituisce un nodo terminale della catena Modbus.

La lunghezza totale complessiva dei cavi di collegamento tra tutti i moduli DRV e il comando centralizzato Air Box OCDS013 (o l'eventuale controllo BMS) non deve superare 800 m.

Il dip switch SW1 a bordo del comando centralizzato Air Box viene utilizzato solo nel caso in cui il comando centralizzato Air Box sia collegato a un controllo

Manuale di installazione – Comando centralizzato Air Box

BMS. In tal caso deve essere spostato a sinistra $(\tilde{E} \square)$ qualora il comando centralizzato Air Box sia un nodo terminale della catena bus.

3.4 IMPOSTAZIONE DEGLI INDIRIZZI

Nel caso di utilizzo di più moduli DRV, e/o nel caso in cui questi siano abbinati a un controllore BMS o al comando centralizzato Air Box, è necessario configurare su ogni modulo DRV un indirizzo univoco settando opportunamente i dip switch SW1 secondo la Tabella 3.1 *p. 8* seguente.

L'impostazione degli indirizzi deve essere fatta con il modulo DRV spento.

Tabella 3.1 Assegnazione indirizzi ai moduli DRV



۹۰ sv

Per l'ultimo (o l'unico) modulo DRV della catena il dip switch SW2 deve essere spostato a destra $(\stackrel{SW2}{\blacksquare} \stackrel{\otimes}{_{E}})$.

4 INTERFACCIA

i) Firmware

Le istruzioni sull'utilizzo dell'interfaccia sono relative alla **versione firmware 2.0.36**.

L'interfaccia del dispositivo è touch, quindi tutte le operazioni di navigazione e impostazione si effettuano interagendo con il display.

In generale tutte le volte che un'impostazione è attiva, questo viene evidenziato dal fondo azzurro della relativa icona

(ad esempio \square), mentre le impostazioni inattive sono

evidenziate in grigio (ad esempio Manual).

4.1 NAVIGAZIONE

Tabella 4.1 Icone navigazione interfaccia Air Box

lcona	Descrizione
ОК	Salva le modifiche e ritorna alla schermata precedente.
5	Annulla le modifiche e ritorna alla schermata precedente.
$\overbrace{\leftarrow}$	Naviga tra i menu.
+	Modifica il valore del parametro.
	Modifica il gruppo di unità.

4.2 PRIMA ACCENSIONE

Figura 4.1 Scelta lingua



Lingua attiva (indicata dal fondo azzurro)

Elligua attiva (indicata dai fondo azzuno)

Per selezionare la lingua desiderata, premere la relativa icona.

- ► IT italiano
- EN inglese
- RU russo
- DE tedesco
- FR francese
- NL olandese



Figura 4.2 Impostazione data



Figura 4.3 Impostazione ora



Figura 4.4 Ricerca dei dispositivi collegati



Ricerca dei dispositivi collegati

Figura 4.5 Dispositivi collegati





30

Ricerca dei dispositivi collegati

Dispositivo attivo nel gruppo selezionato, con indirizzo 8

Dispositivo con indirizzo 4 disattivato

Pagina successiva dispositivi

Air Tech Destratificatori Air Tech

- CL
- Tech Aerotermi Tech

Se i dispositivi invece avrebbero dovuto essere presenti del gruppo, controllare:

- ► La connessione dei cavi tra dispositivo DRV e Air Box.
- L'alimentazione del dispositivo DRV.
- ► L'impostazione degli indirizzi dei dispositivi DRV.
- L'impostazione del dip switch SW2 dei dispositivi DRV della catena (se sono nodi terminali deve essere verso destra: 2007) e quella del dip switch SW1 dell'Air Box (se è nodo terminale deve essere verso sinistra: 2007).

I dispositivi collegati sono automaticamente attivi (indirizzo



Qualora si volesse disattivare un dispositivo è sufficiente premere brevemente sull'icona azzurra corrispondente. L'icona diventerà grigia e il dispositivo sarà disattivato (ad esempio



Per riattivare il dispositivo, è sufficiente premere brevemente sull'icona grigia corrispondente. L'icona diventerà blu e il di-



Nell'esempio riportato nella Figura 4.5 *p. 9* precedente sull'impianto sono presenti più di nove destratificatori, di cui quello con ID 04 è stato disattivato manualmente dopo la fase di ricerca.

Ogni pagina può mostrare un massimo di 8 dispositivi. Se ce ne fossero collegati un numero maggiore, per visualizzare i

successivi è sufficiente premere il tasto



Figura 4.6 Impostazione temperatura



Temperatura misurata nell'ambiente occupato

La temperatura impostata corrisponde al setpoint richiesto per l'ambiente occupato.

La temperatura misurata corrisponde a quella letta dalla sonda a bordo del comando centralizzato Air Box oppure, qualora questa fosse stata disabilitata in quanto il comando centralizzato Air Box è installato esternamento all'ambiente occupato (Paragrafo 4.4.8 *p. 16*), alla media delle temperature lette dalle sonde di temperatura OSND008 collegate ai morsetti T4/T4 dei singoli moduli DRV.

L'isteresi rispetto alla temperatura impostata è +0,5/-1 °C. Questo significa che se ad esempio la temperatura impostata è 19 °C il sistema di riscaldamento si accenderà a 18 °C e si spegnerà a 19,5 °C.

La temperatura impostata può essere modificata a step di 0,5 °C.

4.3 PAGINA PRINCIPALE

Figura 4.7 Pagina principale





impostazioni forzate

La temperatura impostata corrisponde al setpoint richiesto per l'ambiente occupato.

La temperatura misurata corrisponde a quella letta dalla sonda a bordo del comando centralizzato Air Box oppure, qualora questa fosse stata disabilitata in quanto il comando centralizzato Air Box è installato esternamente all'ambiente occupato (Paragrafo 4.4.8 *p. 16*), alla media delle temperature lette dalle sonde di temperatura OSND008



collegate ai morsetti T4/T4 dei singoli moduli DRV.

L'isteresi rispetto alla temperatura impostata è +0,5/-1 °C. Questo significa che se ad esempio la temperatura impostata è 19 °C il sistema di riscaldamento si accenderà a 18 °C e si spegnerà a 19,5 °C.

La temperatura impostata può essere modificata a step di 0,5 °C.

Premendo a lungo il tasto il comando centralizzato Air Box viene spento e di conseguenza vengono disattivate tutte le unità da esso controllate.

Figura 4.8 Air Box spento



di spegnere l'impianto manualmente (e provoca la comparsa

dell'icona 🗳 F).

La pressione per almeno 2 secondi del tasto permette di accendere l'impianto manualmente (e provoca la comparsa dell'icona

4.4 MENU PRINCIPALE

Si accede al menu principale con una pressione prolungata

del tasto 🖸

Per accedere al menu è necessario inserire la password 2014

e confermare con il tasto

Figura 4.9 Menu principale



17:55	Impostazione ora
03-08	Impostazione data
	Programmazione giornaliera
	Scelta lingua
ଝ୍	Dispositivi collegati
reset	Ripristino impostazioni di fabbrica
<u>≯∭</u>	Antigelo
₿o°	Selezione della sonda di riferimento
•	Blocco del comando centralizzato Air Box
()	Informazioni sul sistema
BMS	Impostazioni BMS
•••••	,

Dopo 1 minuto di inattività all'interno di qualsiasi menu o impostazione, il sistema ritorna al menu principale.

In tutti i menu di impostazione, come descritto nella Tabella

4.1	р.	8,	utilizzare	i tasti	е		per	impostare	i va-
						ſ	~~		

lori dei parametri, poi premere il tasto OK per confermare

per conferm

oppure il tasto per tornare al menu precedente senza salvare le modifiche effettuate.

4.4.1 Impostazione ora

Figura 4.10 Impostazione ora



4.4.2 Impostazione data





4.4.3 Funzionamento programmato o manuale

si accede alla pagina in cui è pos-Premendo il tasto sibile attivare () o disattivare () il funzionamento

programmato dell'impianto.

4.4.3.1 Funzionamento programmato

Per ogni giorno è possibile impostare fino a 20 eventi di accensione/spegnimento.

L'inizio di un evento coincide con la fine dell'evento precedente.

Per ogni evento è possibile impostare la temperatura dell'ambiente occupato desiderata tra 5 e 45 °C.

Gli eventi possono essere impostati individualmente per ogni giorno oppure copiati da una programmazione giornaliera già esistente.

L'attivazione della programmazione giornaliera è evidenziata sulla pagina principale da queste icone:



Funzionamento programmato attivo, impianto in

fascia oraria on

Funzionamento programmato attivo, impianto in fascia oraria off

Funzionamento programmato attivo, impostazioni forzate

Funzionamento programmato attivo, impianto spento, impostazioni forzate

4.4.3.1.1 Programmazione giornaliera

Figura 4.12 Pagina programmazione giornaliera



Attivazione/disattivazione del funzionamento programmato



녭 Copia eventi



Mar Vai al giorno seguente

7:00 Ora di accensione dell'impianto

16:00 Ora di spegnimento dell'impianto

Per poter impostare o modificare una programmazione giornaliera è necessario attivare il funzionamento programmato

premendo sull'icona 🗰 in modo che essa diventi questo punto saranno utilizzabili le altre icone di aggiunta, copia ed eliminazione eventi.

Con il funzionamento programmato attivo, premendo sul

🛨 si accede alla pagina tasto di aggiunta di un evento di creazione di un nuovo evento (di accensione, Paragrafo 4.4.3.1.2 p. 13, oppure di spegnimento, Paragrafo 4.4.3.1.3 p. 13).

Con il funzionamento programmato attivo, premendo sull'o-

rario di accensione (ad esempio **7:00**) si va direttamente alla pagina di inserimento/modifica di quell'evento di accensione



(Figura 4.13 p. 13), mentre premendo sull'orario di spegni-

16:00 mento (ad esempio) si va direttamente alla pagina di inserimento/modifica di quell'evento di spegnimento (Figura 4.14 p. 13),

4.4.3.1.2 Evento di accensione

Nella pagina di esempio riportata nella Figura 4.13 p. 13 seguente l'impianto verrà acceso alle 04:15 con l'obiettivo di raggiungere una temperatura ambiente di 12 °C.





Per modificare l'orario di attivazione (in step da 15 minuti) e per modificare il setpoint ambiente (in step da 0,5 °C) utiliz-

zare i tasti	┣╋	e	_	pos	sti ai lati del valore.	
			6	5		

La pressione del tasto 💛 permette di specificare se l'even-

to è di accensione (🕐) oppure di spegnimento dell'im-

), nel qual caso la pagina assume l'aspetto in pianto (Figura 4.14 *p. 13*.

L'impianto continua ad operare con queste impostazioni fino all'evento successivo.

4.4.3.1.3 Evento di spegnimento

Nella pagina di esempio riportata nella Figura 4.14 p. 13 seguente l'impianto verrà spento alle 16:00.

Nel caso dell'evento di spegnimento non è possibile impostare una temperatura di setpoint.

permette di specificare se l'even-La pressione del tasto

) oppure di accensione dell'imto è di spegnimento (

pianto (), nel qual caso la pagina assume l'aspetto in Figura 4.13 p. 13.

Figura 4.14 Inserimento/modifica evento di spegnimento



4.4.3.1.4 Copia programma giornaliero



sun programma impostato, sia che ne abbiano già uno. Qualora per il giorno selezionato come destinazione siano

già presenti programmi giornalieri, questi verranno sovrascritti con il programma copiato.

Non è possibile copiare solo alcuni eventi del programma giornaliero. Il programma viene sempre copiato con tutti gli eventi impostati per il giorno selezionato.

Figura 4.15 Copia programma giornaliero



Lun Giorno da cui copiare il programma Mar Gio

Giorni su cui copiare il programma

Giorno con programma già impostato (se selezionato per la copia, il programma attuale viene sovrascritto)

Ven Giorno senza programma impostato

4.4.3.1.5Eliminazione di eventi

Per accedere a questa pagina, premere il tasto sulla pagina della programmazione giornaliera (Figura 4.12 *p. 12*). Selezionare quindi gli eventi da rimuovere tra quelli elencati

nella pagina (relativi al giorno selezionato sulla pagina di programmazione giornaliera, Figura 4.12 *p. 12*).

Per eliminare gli eventi relativi ad un diverso giorno della settimana, selezionare sulla pagina della programmazione gior-

naliera il giorno di interesse e poi premere il tasto selezionare gli eventi da eliminare per quella giornata.

Figura 4.16 Eliminazione di eventi



Evento di accensione da rimuovere

7:00

16:00

Evento di spegnimento da rimuovere

Eliminazione degli eventi selezionati

Una volta selezionati gli eventi da rimuovere e premuto il ta-

sto **1**, compare una pagina di conferma dell'eliminazione (Figura 4.17 *p. 14*).

Figura 4.17 Conferma eliminazione



4.4.3.1.6Funzionamento programmato con impostazioni forzate

In questa modalità di funzionamento alcuni parametri possono essere stati impostati manualmente in modo diverso rispetto a quanto impostato nella programmazione giornaliera (che deve essere attiva).

Nello specifico:

- Temperatura impostata
 Impianto acceso manualmente (guan
- Impianto acceso manualmente (quando sarebbe stato spento secondo la programmazione)
- Impianto spento manualmente (quando sarebbe stato acceso secondo la programmazione)

Per accendere l'impianto manualmente è necessario preme-

re per almeno 2 secondi l'icona

(Figura 4.7 *p. 10*). Comparirà l'icona **Comparirà e l'impianto po**trà avviarsi o meno, in relazione alla temperatura impostata. Per spegnere manualmente l'impianto è necessario preme-

re per almeno 2 secondi l'icona 🕒 sulla pagina principale (Figura 4.7 *p. 10*).

Comparirà l'icona 🖵 🕞 e l'impianto verrà spento.

Le impostazioni forzate rimangono attive per tutta la durata dell'evento corrente.

Allo scadere dell'evento corrente vengono applicate le impostazioni programmate per l'evento successivo.

4.4.3.2 Funzionamento manuale

In caso di funzionamento manuale (²⁰⁰) l'impianto seguirà unicamente il setpoint impostato sulla pagina principale

(Figura 4.7 *p. 10*), modificabile mediante i tasti



4.4.4 Scelta lingua

Per accedere alla pagina di selezione della lingua, premere il



Per selezionare la lingua desiderata, premere la relativa icona.

- IT italiano
- EN inglese
- RU russo
- ► DE tedesco
- ► FR francese
- NL olandese





Figura 4.18 Impostazione lingua





Lingua attiva (indicata dal fondo azzurro)

4.4.5 Dispositivi collegati

Per accedere alla pagina di gestione dei dispositivi collegati,

premere il tasto

Figura 4.19 Dispositivi collegati





Qualora si volesse disattivare un dispositivo è sufficiente premere brevemente sull'icona azzurra corrispondente. L'icona diventerà grigia e il dispositivo sarà disattivato (ad esempio

Per riattivare il dispositivo, è sufficiente premere brevemente sull'icona grigia corrispondente. L'icona diventerà blu e il di-

spositivo sarà riattivato (ad esempio

Ogni pagina può mostrare un massimo di 8 dispositivi. Se ce ne fossero collegati un numero maggiore, per visualizzare i

successivi è sufficiente premere il tasto

Premendo più a lungo il tasto corrispondente ad uno dei dispositivi attivi vengono presentate informazioni sulla tipologia e versione software del modulo di controllo DRV corrispondente a quell'indirizzo, come dettagliato nella Figura 4.20 *p. 15* seguente.

Figura 4.20 Informazioni sul sistema DRV

Informazioni sul sistema

Caldaria Tech 02



MAIN

DRV-V 3.1 1.6.3-0-gf4b4e82 04-10-2018

4.4.6 Ripristino impostazioni di fabbrica

Per accedere alla pagina di ripristino delle impostazioni di

fabbrica, premere il tasto

Figura 4.21 Ripristino impostazioni di fabbrica



Una volta ripristinate le impostazioni di fabbrica, andrà eseguita nuovamente l'impostazione del comando centralizzato Air Box, come descritto nel Paragrafo 4.2 *p. 8.*

4.4.7 Antigelo



Per accedere alla pagina di impostazione della funzione anti-

gelo, premere il tasto

•••••

Figura 4.22 Antigelo



Figura 4.23 Sonda di temperatura

Sonda di temperatura

LJ- 0.0°C

. ⊓ 0.0°C Sonda di temperatura interna al comando centralizzato Air Box usata come riferimento

Sonda di temperatura ambiente occupato collegata al modulo di controllo DRV (morsetti T4/T4) usata come riferimento

La funzione antigelo protegge l'ambiente da un eccessivo abbassamento della temperatura ambiente.

La funzione antigelo è disattivata di default. Premendo il ta-

sto OFF la funzione antigelo si attiva (ON

La temperatura antigelo può essere impostata mediante i ta-

Qualora la temperatura ambiente scenda sotto la soglia impostata, il sistema attiva gli aerotermi Tech.

Il comando centralizzato Air Box non è in grado di attivare il sistema di generazione della potenza termica qualora esso sia spento. Esso deve quindi essere pronto ad erogare calore qualora gli aerotermi Tech lo richiedano per la funzione antigelo.

La funzione antigelo viene disattivata quando la temperatura ambiente supera di 1 °C la soglia impostata.

L'attivazione della funzione antigelo è segnalata dall'apposito warning (Paragrafo 4.6 *p. 24*).

4.4.8 Selezione della sonda di riferimento

Per accedere alla pagina di scelta della sonda di riferimento,

premere il tasto

sti

е

La scelta della sonda di temperatura ambiente occupato collegata ai moduli di controllo DRV (morsetti T4/T4) come sonda di riferimento permette di gestire il funzionamento di ogni dispositivo collegato (purché dotato di sonda) sulla base delle proprie condizioni di temperatura locali.

Qualora il comando centralizzato Air Box sia utilizzato all'interno di un locale di riferimento, le cui caratteristiche permettono di considerare rappresentativa la temperatura rilevata dal comando centralizzato Air Box per tutta la zona servita, è possibile utilizzare la sonda interna del comando centralizzato Air Box senza significative penalizzazioni del comfort.

Qualora il comando centralizzato Air Box sia installato in un locale tecnico, oppure in presenza di ambienti molto grandi o le cui caratteristiche portano ad avere temperature anche molto diverse nelle zone servite, si consiglia di installare le sonde di temperatura a servizio dei singoli moduli di controllo DRV e utilizzarle come sonde di riferimento.

Non è possibile avere alcuni dispositivi per cui il comando centralizzato Air Box fornisce la temperatura nell'ambiente occupato e altri che invece utilizzano una propria sonda. O i dispositivi utilizzano le proprie sonde (che quindi devono essere collegate e fornire una lettura valida) oppure i dispositivi devono utilizzare la sonda di temperatura interna del comando centralizzato Air Box.

Qualora venga esclusa la sonda interna del comando centralizzato Air Box è necessario che venga installata almeno una sonda collegata a un modulo di controllo DRV nell'ambiente occupato, che farà da riferimento per tutto l'ambiente occupato.

È possibile anche installare le sonde solo su alcuni dei moduli DRV e non su tutti. In tal caso, i dispositivi collegati a moduli



DRV dotati di propria sonda saranno gestiti sulla base delle temperature effettivamente misurate, mentre quelli privi di sonda saranno gestiti considerando come temperatura dell'ambiente occupato la media delle temperature lette dalle altre sonde collegate ai moduli DRV.

Sonde ambiente occupato non collegate e disattivazione sonda interna del comando centralizzato Air Box

Se il comando centralizzato Air Box è impostato per non utilizzare la propria sonda interna, è necessario che venga installata almeno una sonda di temperatura nell'ambiente occupato su uno dei moduli di controllo DRV collegati. Qualora queste non siano presenti (e i relativi ingressi sui moduli di controllo DRV siano chiusi con un ponte elettrico, come da allestimento di fabbrica), il comando centralizzato Air Box passerà nuovamente ad utilizzare la propria sonda interna.

4.4.9 Blocco del comando

Per accedere alla pagina di blocco/sblocco del comando, pre-



Figura 4.24 Blocco del comando



Per attivare il blocco:

- Attivare la funzione di blocco (se non è già attiva) pre OFF
 - mendo il tasto
- Impostare la password (4 cifre, default 1212, modificabile liberamente).
- Confermare con OK.

Dopo essere tornati alla pagina principale, e dopo 1 minuto di inattività, il comando viene bloccato. Il blocco della tastiera è evidenziato, oltre che dallo sfondo ombreggiato, dalla

presenza del simbolo **()** in cima alla pagina principale (Figura 4.25 *p. 17* seguente).

Figura 4.25 Pagina principale bloccata





Per sbloccare il comando, premere il tasto e inserire la password nella schermata che compare (Figura 4.26 *p. 17* seguente).

Figura 4.26 Sblocco comando



Per disattivare il blocco premere il tasto ON in modo che

diventi

4.4.10 Informazioni sul sistema

Per accedere alla pagina di informazioni sul sistema, premere



i

Figura 4.27 Informazioni sul sistema



Questa pagina fornisce informazioni sulla versione HW e SW del comando centralizzato Air Box.

4.4.11 Impostazioni BMS

Per accedere alla pagina delle impostazioni BMS, premere il



Figura 4.28 Impostazioni BMS



funzione BMS di utilizzare il la permette comando centralizzato Air Box per comunicare con un controllo BMS esterno, potendo gestire attraverso il comando centralizzato Air Box anche i dispositivi DRV ad esso connessi.

Per attivare la comunicazione BMS:

► Attivare la funzione BMS (se non è già attiva) premendo OFF

il tasto

- ► ID: indirizzo dell'unità (da 1 a 247, default 1)
- BAUD: velocità di trasmissione dati (da 9600 a 230400) bit/s, default 38400)

L'attivazione della modalità BMS è confermata dalla comparsa dell'icona BMS nella pagina principale (Figura

4.7 p. 10).

La comunicazione avviene via Modbus RTU su RS485.

i

Prestare attenzione alla corretta impostazione del dip switch SW1 gualora il comando centralizzato Air Box sia un nodo terminale della catena bus verso il controllo BMS (Paragrafo 3.3 p. 7).

4.5 **MENU UNITÀ**

Al menu relativo alle unità si accede mediante breve pressio-

ne del tasto della pagina principale (Figura 4.7 *p. 10*). Per passare da un gruppo di unità all'altro (destratificatori Air Tech o aerotermi Tech) è sufficiente utiliz-



4.5.1 Aerotermi Tech



Gli aerotermi Tech sono contrassegnati dall'icona Tech.

4.5.1.1 Impostazioni

Le impostazioni per gli aerotermi Tech permettono di:

- ► Impostare la velocità del flusso d'aria (automatico o manuale su tre livelli).
- Impostare la modalità di funzionamento (riscaldamento, condizionamento, ventilazione, automatica o manuale).
- Utilizzare specifici aerotermi come destratificatori.
- Visualizzare i dati letti dalle sonde di temperatura eventualmente collegate a ciascun modulo DRV-V e lo stato del comando dell'eventuale valvola deviatrice a tre vie.

Figura 4.29 Impostazioni aerotermi





Impostazioni della velocità del ventilatore per tutti gli aerotermi Tech



Selezione della modalità di funzionamento

Destratificazione

E Valori rilevati

L'impostazione di default prevede che gli aerotermi Tech siano attivi per il riscaldamento con flusso d'aria automatico.



4.5.1.2 Modalità di funzionamento

Per accedere alla pagina di impostazione della modalità di

funzionamento, premere il tasto

Le modalità di funzionamento disponibili per gli aerotermi Tech sono tre:

- riscaldamento
- condizionamento
- ventilazione

Per riscaldamento e condizionamento è possibile specificare se la velocità del flusso d'aria sarà gestita in modo automatico oppure impostata manualmente su una velocità fissa.

Per la ventilazione invece è possibile solo specificare manualmente una velocità fissa.

Nella modalità automatica il flusso d'aria è regolato automaticamente sulle tre velocità disponibili sulla base della differenza tra la temperatura misurata nell'ambiente occupato e il setpoint impostato. Più è alta la differenza di temperatura (e quindi più si è lontani dal setpoint), maggiore sarà la velocità di ventilazione.

Nella modalità manuale il flusso d'aria è fisso ad una delle tre velocità disponibili:

- 1. velocità minima
- 2. velocità media
- 3. velocità massima

Nella modalità riscaldamento l'eventuale valvola deviatrice a tre vie viene comandata in apertura qualora la temperatura rilevata sia inferiore alla temperatura richiesta.

Nella modalità condizionamento l'eventuale valvola deviatrice a tre vie viene comandata in apertura qualora la temperatura rilevata sia superiore alla temperatura richiesta.

Nella modalità ventilazione l'eventuale valvola deviatrice a tre vie è sempre comandata in chiusura e funziona solo il ventilatore, con velocità variabile (modalità auto) oppure fissa (modalità manuale).

Figura 4.30 Modalità di funzionamento





Dopo aver impostato una modalità di funzionamento, la stes-

sa va confermata con il tasto OK e si ritorna alla pagina delle impostazioni (Figura 4.29 *p. 18*).

In funzione della scelta della regolazione del flusso d'aria (manuale o automatico), la pagina delle impostazioni presenta un aspetto differente (Paragrafo 4.5.1.3 *p. 19*).

4.5.1.3 Impostazioni del flusso d'aria

Le impostazioni del flusso d'aria dipendono dalla scelta della modalità di funzionamento manuale o automatica (Paragrafo 4.5.1.2 *p. 19*).

4.5.1.3.1 Automatico

Qualora nella pagina di scelta della modalità di funzionamento (Figura 4.30 *p. 19*) si sia scelta la modalità automatica, la pagina delle impostazioni degli aerotermi Tech assume l'aspetto come da Figura 4.31 *p. 20* seguente.

Figura 4.31 Impostazioni aerotermi





Impostazioni della velocità del ventilatore per tutti gli aerotermi Tech

Selezione della modalità di funzionamento

Destratificazione

Valori rilevati

Il flusso d'aria è regolato automaticamente sulle tre velocità disponibili sulla base della differenza tra la temperatura misurata nell'ambiente occupato e il setpoint impostato. Più è alta la differenza di temperatura (e quindi più si è lontani dal setpoint), maggiore sarà la velocità di ventilazione.

Premendo il tasto Auto si accede alla pagina seguente (Figura 4.32 *p. 20*), dove si imposta il comportamento degli aerotermi Tech dopo il raggiungimento del setpoint. Al raggiungimento del setpoint gli aerotermi Tech possono

restare accesi a velocità fissa (1, 2, 3) oppure possono essere spenti (off).

Figura 4.32 Impostazioni flusso d'aria automatico



Cont. Velocità del ventilatore impostata per il funzionamento in modalità automatica dopo il raggiungimento del setpoint (1, 2, 3, off)

4.5.1.3.2Manuale

Qualora nella pagina di scelta della modalità di funzionamento (Figura 4.30 *p. 19*) si sia scelta la modalità manuale, la pagina delle impostazioni degli aerotermi Tech assume l'aspetto come da Figura 4.33 *p. 20* seguente.

Figura 4.33 Flusso d'aria manuale



Premendo il tasto ² si accede alla pagina seguente (Figura 4.34 *p. 21*), dove si seleziona la velocità del ventilatore degli aerotermi Tech e si imposta il comportamento

latore degli aerotermi Tech e si imposta il comportamento dopo il raggiungimento del setpoint. Al raggiungimento del setpoint gli aerotermi Tech possono

restare accesi a velocità fissa (1, 2, 3) oppure possono essere spenti (off).



Figura 4.34 Impostazioni flusso d'aria manuale





Velocità del ventilatore impostata per il funzionamento in modalità manuale dopo il raggiungimento del setpoint (1, 2, 3, off)

4.5.1.4 Destratificazione

Per accedere alla pagina di impostazione della modalità di

funzionamento, premere il tasto 🗾

Gli aerotermi Tech possono operare anche come destratificatori, a condizione che siano installati sotto il soffitto a proiezione verticale.

In questo caso, quando la sonda di temperatura (interna al comando centralizzato Air Box oppure la sonda ambiente occupato connessa ai morsetti T4/T4 del modulo DRV-V) rileva una temperatura inferiore al setpoint nell'ambiente occupato, per prima cosa accende solo il ventilatore (funzionando quindi come un destratificatore).

Se la temperatura continua a scendere sotto il setpoint per più di 1 °C, l'eventuale valvola deviatrice viene aperta e l'aerotermo fornisce calore all'ambiente.

Per l'utilizzo in modalità destratificazione è necessario che il modulo di controllo DRV-V dell'aerotermo sia equipaggiato della sonda di temperatura a soffitto (optional OSND008) collegata ai morsetti T3-T3 del modulo DRV-V. In caso contrario non è possibile attivare la funzione di destratificazione per l'aerotermo.

La sonda di temperatura deve essere installata a soffitto, in prossimità dell'aerotermo utilizzato come destratificatore.

Per l'attivazione della destratificazione, se la pagina non è già

attiva, premere il tasto ". Per la disattivazione premere il

tasto ON .

Figura 4.35 Destratificazione





lo

CL

Disattivazione della modalità di destratificazione

5°C Impos

Impostazione del differenziale di temperatura per l'attivazione della destratificazione

Tech Scelta degli aerotermi da attivare per la destratificazione

Il differenziale di temperatura, impostabile in step di 1 °C, corrisponde alla differenza tra la temperatura misurata dalla sonda ambiente occupato (interna al comando centralizzato Air Box oppure connessa ai morsetti T4/T4 del modulo DRV-V) e dalla sonda di temperatura OSND008 a soffitto (da prevedere) che va collegata al modulo di controllo DRV-V dell'aerotermo (morsetti T3/T3). Superato questo valore gli aerotermi Tech configurati per la modalità di destratificazione vengono attivati.

Per selezionare gli aerotermi Tech disponibili per la modalità

di destratificazione premere il tasto **Tech** e selezionare nella pagina che appare le unità di interesse.

Figura 4.36 Unità attive per destratificazione



Unità disponibile per la modalità destratificazione

4.5.1.5 Valori rilevati

Per accedere alla pagina di visualizzazione delle informazioni

per ciascuno degli aerotermi Tech, premere il tasto Per ognuno degli aerotermi Tech collegati è possibile avere informazioni sulle temperature misurate e sullo stato dell'eventuale valvola deviatrice.

Figura 4.37 Valori rilevati



Per scorrere tra gli aerotermi presenti sull'impianto utilizzare

Stato della valvola deviatrice

i tasti Per la misura della temperatura sia a soffitto che nell'ambiente occupato è necessario equipaggiare il modulo di controllo DRV-V con le sonde di temperatura PT1000 opzionali OSND008, da collegare ai morsetti opportuni (T3/T3 qualora l'aerotermo sia usato come destratificatore, T4/T4 per la lettura della temperatura nell'ambiente occupato).

Lo stato della valvola deviatrice è mostrato anche se questa non è effettivamente collegata al modulo DRV-V.

Lo stato sarà on se la valvola è girata verso l'aerotermo, mentre sarà off se l'aerotermo è escluso. Lo stato on corrisponde alla presenza di una richiesta di riscaldamento o condizionamento verso l'aerotermo stesso.

4.5.2 Destratificatori

I destratificatori Air Tech sono contrassegnati dall'icona Air



4.5.2.1 Impostazioni

Le impostazioni per i destratificatori Air Tech permettono di:

- Impostare la velocità del flusso d'aria, che è sempre fissa.
- Impostare la modalità di funzionamento (automatica o manuale).
- Impostare i valori di attivazione nelle modalità automatica o manuale.
- Visualizzare i dati letti dalle sonde di temperatura

collegate a ciascun modulo DRV-D.





Impostazioni della velocità del ventilatore (1, 2, 3) per tutti i destratificatori

Selezione della modalità di funzionamento



Impostazioni per la modalità manuale

Impostazioni per la modalità automatica

L'impostazione di default prevede che i destratificatori Air Tech siano attivi in modalità di destratificazione automatica.

4.5.2.2 Modalità di funzionamento

Per accedere alla pagina di impostazione della modalità di

funzionamento, premere il tasto



Figura 4.38 Impostazioni destratificatori

Figura 4.39 Modalità di funzionamento



Modalità di funzionamento attiva

Funzionamento automatico

Funzionamento manuale

4.5.2.2.1 Automatico

Nella modalità automatica il funzionamento dei destratificatori Air Tech è integrato con quello degli aerotermi Tech, in modo da usare in modo prioritario il calore accumulato nella parte alta dell'edificio, attivando i destratificatori Air Tech prima degli aerotermi Tech qualora la differenza di temperatura tra soffitto e ambiente riscaldato sia superiore al limite impostato.

Se invece il calore è insufficiente il sistema attiva automaticamente gli aerotermi Tech in modo da immettere calore nell'ambiente.

Per utilizzare la modalità automatica è necessario che il comando centralizzato Air Box abbia informazione sia sulla temperatura in prossimità di ogni singolo destratificatore (e questa la fornisce la sonda fornita di serie con i moduli di controllo DRV-D), sia sulla temperatura nell'ambiente occupato. Questa può essere misurata direttamente dalla sonda ambiente a bordo del comando centralizzato Air Box, qualora sia installato all'interno dell'ambiente occupato e possa essere utilizzato come riferimento di temperatura per tutto il locale (ipotesi valida nel caso di locali medio/piccoli con distribuzione del calore uniforme), oppure può essere misurata in modo molto più efficace collegando una sonda di temperatura opzionale (OSND008) ai moduli di controllo DRV-D, da installare nell'ambiente occupato.



Per maggiori informazioni sulla scelta della sonda da utilizzare per la misura della temperatura nell'ambiente occupato, si veda il Paragrafo 4.4.8 *p. 16*.

Il valore di temperatura impostato, in step da 0,5 °C, come indicato ad esempio nella pagina riportata nella Figura 4.40 *p. 23* seguente, corrisponde al differenziale di temperatura tra la temperatura rilevata al soffitto e quella rilevata nella zona occupata, al di sopra della quale i destratificatori vengono attivati.

Figura 4.40 Impostazioni modalità automatica



4.5.2.2.2Manuale

Nella modalità manuale il funzionamento dei destratificatori Air Tech dipende solamente dalla temperatura misurata dalla sonda del modulo di controllo DRV-D (fornita di serie).

Il valore di temperatura impostato, in step di 0,5 °C, come indicato ad esempio nella pagina riportata nella Figura 4.41 *p. 23* seguente, corrisponde alla temperatura al soffitto oltre la quale i destratificatori Air Tech vengono attivati.

Figura 4.41 Impostazioni modalità manuale



4.5.2.3 Valori rilevati

Per accedere alla pagina di visualizzazione delle informazioni per ciascuno dei destratificatori Air Tech, premere il tasto



Per ognuno dei destratificatori Air Tech collegati è possibile avere informazioni sulle temperature misurate.

Il valore della sonda a soffitto sarà sempre presente (sonda fornita a corredo), mentre il valore della temperatura nell'ambiente occupato sarà presente solo qualora sia collegata al modulo DRV-D anche la sonda OSND008 opzionale.



4.6 ALLARMI

Per accedere alla pagina di visualizzazione degli allarmi, accessibile solo in presenza di un allarme (errore o warning),

premere il tasto lampeggiante **Liii** sulla pagina principale

(Figura 4.7 *p. 10*).

Nella pagina compaiono solo le unità che hanno degli allarmi attivi.

Premendo il tasto relativo ad una specifica unità si ottengono informazioni sulla tipologia di errori o di warning attivi per quell'unità (Figura 4.44 *p. 24*).

Gli warning rappresentano una segnalazione che non impedisce il corretto funzionamento del sistema, ma ha solo carattere informativo (ad esempio l'attivazione della funzione di defrosting).

Gli errori segnalano l'impossibilità di erogare un servizio e non possono essere resettati. Rientrano automaticamente al cessare della causa generante.

Figura 4.44 Dettaglio allarmi unità





Tabella 4.2 Codici allarmi

Codice	Descrizione	Azione
01	Errore connessione	Non viene rilevata comunicazione tra il modulo DRV e il comando Air Box. Controllare la connessione e l'alimentazione del modulo DRV.
02	Comunicazione BMS	Verificare la corretta trasmissione dei dati via Modbus con il BMS.
03	Attivazione antigelo	Nessuna azione richiesta.
04	Conflitto di indirizzo dei moduli DRV	Verificare gli indirizzi impostati sui moduli DRV ed eseguire nuovamente la ricerca.
07	Sonda di temperatura T3	Controllare la sonda di temperatura.
08	Sonda di temperatura T4	Controllare la sonda di temperatura.
12	Fusibile del'aero- termo	Verificare il fusibile del ventilatore sul modulo DRV-V.
19	Fusibile del destrati- ficatore	Verificare il fusibile del ventilatore sul modulo DRV-D.
90	Orologio di sistema	Impostare nuovamente l'ora sul comando Air Box.
91	Errore sonda tempe- ratura interna	Spegnere e riaccendere il comando centralizzato Air Box.
94	Sonda di temperatura T4 non collegata	Riattivare l'utilizzo della sonda di temperatura interna al comando Air Box oppure collegare le sonde di temperatura T4 ai moduli DRV.

Robur mission

Muoverci dinamicamente, nella ricerca, sviluppo e diffusione di prodotti sicuri, ecologici, a basso consumo energetico, attraverso la consapevole responsabilità di tutti i collaboratori.





coscienza ecologica

Robur S.p.A. tecnologie avanzate per la climatizzazione via Parigi 4/6 24040 Verdellino/Zingonia (BG) Italy +39 035 888111 - F +39 035 884165 www.robur.it robur@robur.it